



(WPS Pro EU)

Servidor de impresión inalámbrico Pro

Guía del usuario

ÍNDICE

Servidor de impresión inalámbrico Pro.....	1
1. Antes de comenzar.....	11
Convenciones de la documentación	11
Elementos de texto.....	11
Tratamientos de texto.....	11
Instrucciones importantes de seguridad.....	11
2. Introducción.....	13
¿Qué es el WPS Pro EU?.....	13
Conozca su dispositivo WPS Pro EU	14
¿Qué dispositivos pueden enviar impresiones a mi WPS Pro EU?	15
Aplicaciones del software WPS Pro EU	15
Requisitos del sistema	16
3. Instalación	17
Instalación del sistema WPS Pro EU	18
Conexión a la red inalámbrica WPS Pro EU	21
Conexión del WPS Pro EU a una red existente.....	21
Apagamiento del WPS Pro EU	22
4. Utilización de dispositivos Android con el WPS Pro EU.....	25
Utilización de dispositivos Android para transferencias Web (Aplicaciones móviles).....	26
Configuración de dispositivos Android para transferencias Web (Aplicaciones móviles)	26
Impresión desde dispositivos Android usando la opción Compartir	26
Impresión desde dispositivos Android usando la Aplicación WPS Print 2.....	26
Utilización de la aplicación WPS Status para monitorizar su red	29
Utilización de dispositivos Android para transferencias FTP	32
Configuración de Android para transferencias FTP	32
Impresión desde dispositivos Android usando transferencia FTP	33
Errores de impresión.....	34
Cuadro de tamaño de las impresiones.....	35
5. Utilización de dispositivos móviles iOS Apple con el WPS Pro EU	37
Utilización de dispositivos Apple para transferencias Web (Aplicaciones móviles).....	38
Configuración de dispositivos Apple para transferencias Web (Aplicaciones móviles) ..	38
Impresión desde dispositivos Apple usando la opción Share Sheet (Hoja de compartir)	38
Impresión desde dispositivos Apple usando la Aplicación WPS Print 2	38
Utilización de la aplicación WPS Status para monitorizar su red	41

Utilización de dispositivos móviles iOS Apple para transferencias FTP.....	43
Configuración de dispositivos Apple para transferencias FTP	43
Impresión desde dispositivos Apple usando transferencias FTP	45
Errores de la impresora	46
Cuadro de tamaño de las impresiones.....	46
6. Utilización de un PC Windows con el WPS Pro EU	49
Utilización de un PC Windows con las opciones de Hot Folder Print (HFP).	49
Configuración de un PC Windows para HFP	50
Impresión desde un PC Windows usando HFP	50
7. Utilización de un Mac con el WPS Pro EU.....	52
Utilización de un Mac para Hot Folder Printing (HFP)	52
Configuración de un Mac para impresión HFP	53
Impresión desde un Mac (transferencia HFP)	54
8. Utilización de una cámara digital con el WPS Pro EU	56
Utilización de cámaras digitales para transferencias Wi-Fi.....	57
Impresión desde cámaras digitales usando un dispositivo móvil	57
Utilización de cámaras digitales para transferencias FTP	57
Configuración de cámaras digitales para transferencias FTP	57
Impresión desde cámaras digitales usando FTP	58
Cuadro de tamaño de las impresiones.....	58
9. Bordes personalizados	62
Requisitos de los bordes personalizados	62
Creación de bordes personalizados.....	62
Adición de los bordes personalizados al WPS Pro EU.....	63
Activación de los bordes	64
Solución de problemas de bordes.....	66
Los bordes solo están activados para un tamaño de impresión.....	66
No puedo activar bordes distintos para tamaños de impresión distintos.....	66
Mi borde no se imprime	67
10. Acciones avanzadas.....	68
Acerca de este capítulo	68
Utilización de la pantalla de Configuración del WPS Pro EU.....	68
Cambio de los ajustes de configuración general	70
Configuración del archivo de imágenes.....	70
Cambio del ajuste de la impresión de prueba.....	72
Cambio del idioma por defecto	73
Acerca del ajuste de región del WPS Pro EU	73
Cambio de los ajustes de impresión	74
Cambio de las opciones de tamaño de impresión	74

Cambio del acabado de la impresión.....	78
Cambio de los ajustes de uso compartido de impresión	79
Configuración de los ajustes FTP	80
Configuración de FTP	80
Configuración de los bordes	81
Cambio del número de copias impresas.....	82
Selección de la cola de impresora.....	83
Selección de bordes.....	84
Configuración de los ajustes HFP	85
Configuración de HFP	85
Configuración de los bordes	86
Cambio del número de copias impresas.....	87
Selección de bordes.....	88
Configuración del protocolo de archivos Windows.....	88
Configuración de las opciones de conexión en red	89
Configuración de SLP	89
Configuración de LPR	90
Configuración de OTA.....	91

Acuerdos de licencia

ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL DEL SOFTWARE (EULA). POR FAVOR LEA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE SOFTWARE. EL USO DE ESTE SOFTWARE INDICA SU ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, NO DESCARGUE NI USE ESTE SOFTWARE. Este Acuerdo de licencia de software (el "Acuerdo de licencia de software") es un acuerdo celebrado entre usted (en adelante "Usted" o "Su") y DNP Imagingcomm America Corp. (DNP IAM) (el "Licenciador") para todo y cualquier software y documentación suministrados por el Licenciador (el "Software"). El Software incluye ítems disponibles ya sea mediante descarga por Internet, o bien están contenidos en un CD/DVD o en el instalador de un software de terceros. Al utilizar el Software, Usted acepta los términos de este Acuerdo de licencia del software. El Licenciador le otorga a Usted una licencia no exclusiva y no transferible para usar una copia del Software en código objeto únicamente.

PROPIEDAD CONSERVADA POR EL LICENCIADOR El Licenciador es propietario del título y todos los derechos de autor en y para el Software y el Licenciador tiene todo el derecho y la autoridad para otorgar la licencia concedida en esto. Su licencia no le otorga ningún título o propiedad sobre el Software, ni es una venta de ningún derecho sobre el Software. El único derecho que se le otorga a Usted es el derecho de usar el Software de acuerdo con los términos de este Acuerdo de licencia del Software. Todos los derechos no específicamente concedidos a Usted conforme a este Acuerdo de licencia de software están reservados por el Licenciador. Usted solo puede realizar una única copia del Software como copia de seguridad, siempre y cuando incluya todos los avisos y marcas, incluyendo derechos de autor, marca registrada y otros avisos de propiedad como en el original. Dicha copia de seguridad del Software no puede estar en uso en ningún momento a menos que el Software original esté dañado al punto de ser inutilizable, y tanto el original como la copia deben permanecer en Su poder y control. Usted no puede copiar el Software en ninguna red pública. Usted no puede modificar, desensamblar, descompilar, traducir, realizar ingeniería inversa, reproducir, crear trabajos derivados o mejorar el Software y Usted no puede permitir que otros lo hagan. Usted no puede alquilar, arrendar, vender, sublicenciar, exportar o de otra manera transferir el Software a ninguna otra persona y Usted no puede permitir que otros lo hagan. Además de cualquier otro derecho que pueda tener, el Licenciador puede terminar este Acuerdo de licencia de Software si Usted no cumple con los términos y condiciones de éste. En tal caso, Usted debe dejar de usar el Software y destruir todas las copias del Software y todos sus componentes. A discreción exclusiva del Licenciador, éste puede de vez en cuando suministrarle a Usted actualizaciones del Software. Cualquiera de esas actualizaciones pasará a formar parte del Software licenciado a Usted conforme al presente y estará sujeta a todos los términos y condiciones de este Acuerdo de licencia de software.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS El Licenciador se exime expresamente de cualquier y toda garantía relativa al Software. EL SOFTWARE SE ENTREGA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NO INFRACCIÓN, PRÁCTICA COMERCIAL Y USO COMERCIAL. POR LA PRESENTE, USTED ASUME TODO EL RIESGO EN CUANTO A LA CALIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL SOFTWARE.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD En ningún caso el Licenciador será responsable de ningún daño directo, especial, fortuito, indirecto o consecuente de ningún tipo para Usted (incluyendo, sin limitación, daños por pérdida de beneficios, ventas o datos por interrupción de negocio) que resulte del uso o la imposibilidad de uso del Software, incluso si el Licenciador ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. En cualquier caso, la responsabilidad total del Licenciador bajo cualquier disposición estará limitada al importe realmente pagado por Usted por el Software. Dado que algunos estados y jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad, es posible que la limitación arriba mencionada no se aplique a Usted. Si cualquier disposición del Acuerdo de licencia de software es declarada, por un tribunal de jurisdicción competente, inválida por cualquier motivo, dicha invalidez no afectará el resto de las disposiciones del mismo.

LEGISLACIÓN APLICABLE Este Acuerdo de licencia de software se regirá por las leyes del Estado de Carolina del Norte sin tener en cuenta conflictos de principios legales. Por la presente, Usted y el Licenciador consienten en la sede y jurisdicción exclusivas de los tribunales estatales y federales situados en el Condado de Mecklenburg, Carolina del Norte.

IMPUESTOS Usted es responsable de todos los impuestos o cargos impuestos por cualquier gobierno o autoridad reguladora respecto de la entrega y el uso del Software, pero excluyendo cualquier impuesto basado en la renta neta del Licenciador.

PLAZO Este Acuerdo de licencia es efectivo hasta su rescisión. Usted puede rescindir este Acuerdo de licencia dejando de usar el Software y, si es pertinente, devolviendo el Software al Licenciador. El Licenciador puede rescindir este Acuerdo de licencia si Usted incumple cualquiera de sus términos y condiciones. Al producirse la rescisión de este Acuerdo de licencia por cualquier motivo, Usted dejará de usar el Software y, si es pertinente, devolverá el Software al Licenciador. Todas las disposiciones de este Acuerdo relativas a exenciones de garantías, limitación de responsabilidad, compensaciones, o daños, y los derechos de propiedad del Licenciador seguirán vigentes después de la rescisión.

RECONOCIMIENTOS Los perfiles ICC suministrados por DNP Imagingcomm America Corp. son preparados usando la tecnología de X-Rite, Incorporated. USTED RECONOCE HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTE ACUERDO Y ACEPTA SOMETERSE A SUS TÉRMINOS. USTED ACEPTA ADEMÁS QUE ESTE ACUERDO ES LA DECLARACIÓN COMPLETA Y EXCLUSIVA DEL ACUERDO ENTRE USTED Y EL LICENCIADOR Y SUSTITUYE A CUALQUIER PROPUESTA O ACUERDO PREVIO, ORAL O ESCRITO, Y CUALQUIER OTRA COMUNICACIÓN EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE TRATADO EN ESTE ACUERDO.

La información contenida en este documento representa la postura actual de DNP Imagingcomm America Corp. sobre los temas tratados en la fecha de su publicación. Debido a que DNP Imagingcomm America Corp. debe responder a las cambiantes condiciones del mercado, no debe interpretarse como un compromiso por parte de DNP Imagingcomm America Corp. y DNP Imagingcomm America Corp. no puede garantizar la exactitud de ninguna información presentada tras la fecha de su publicación. Este documento está destinado exclusivamente a fines informativos. DNP Imagingcomm America Corp. NO PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN CUANTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

La conformidad con todas las leyes de derechos de autor aplicables es responsabilidad del usuario. Sin limitar los derechos de copia, ninguna parte de este documento puede reproducirse, almacenarse o introducirse en un sistema de recuperación, ni transmitirse bajo cualquier forma o por cualesquiera medios (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, o de otra manera), o para cualquier fin, sin el permiso expreso y por escrito de DNP Imagingcomm America Corp.

DNP Imagingcomm America Corp. puede poseer patentes, solicitudes de patentes, marcas registradas, derechos reservados, u otros derechos de propiedad intelectual que cubran el contenido de este documento. Salvo que se determine expresamente en un contrato de licencia por escrito por parte de DNP Imagingcomm America Corp., el suministro de este documento no le otorga ninguna licencia sobre las patentes, marcas registradas, derechos reservados, u otra propiedad intelectual.

WPS-1™, WPS Pro™, Tomo™, Hot Folder Print™, PrintCenter™, DS-Series Printers™ y PrintTurbine™ son marcas comerciales registradas y Nexlab® es una marca comercial registrada de DNP Imagingcomm America Corp. PrintRush® y Party Print® son marcas comerciales registradas de Dai Nippon Printing Company LTD. Apple, el logotipo Apple, iPad y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Amazon es una marca comercial de Amazon.com Inc. o sus filiales. Android y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. SD, SDHC y SDXC son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SD-3C, LLC en Estados Unidos, otros países o ambos. Sony® y Cyber-shot® son marcas comerciales registradas de Sony Corporation. FlashAir™ es una marca comercial de Toshiba Corporation. PiPO™ es una marca comercial de PiPO Corporation. Los nombres de compañías y productos mencionados en este documento pueden ser marcas registradas de sus dueños respectivos.

DNP Imagingcomm America Corp. 4524 Enterprise Dr NW * Concord, NC 28027 * USA

© 2000-2016 DNP Imagingcomm America Corp. Todos los derechos reservados.

Avisos de cumplimiento

ADVERTENCIA: Los cambio o modificaciones no autorizados expresamente por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario de utilizar este equipo conforme a las normas de la FCC.

Este equipo ha sido probado y considerado conforme con los límites definidos para los equipos digitales de clase B, tal y como se definen en el capítulo 15 de las reglas FCC. Estos límites están destinados a garantizar una protección razonable contra interferencias perturbadoras en una instalación residencial. Estos equipos generan, utilizan y puede emitir ondas de radio capaces de interferir con otros equipos de comunicación de radio si no se instalan y utilizan conforme a las instrucciones. Sin embargo, no existe una garantía absoluta contra la posibilidad de que se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo genera interferencia dañina a un receptor de radio o de televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se invita al usuario a intentar corregir esta interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o desplazar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe en un circuito distinto de aquel en el que está conectado el receptor
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

Este equipo cumple con los límites FCC de exposición a las radiaciones producidas en un entorno no controlado. Este equipo está en contacto directo con el cuerpo del usuario bajo condiciones normales de funcionamiento. Este transmisor no debe ser colocado ni utilizado junto a ninguna otra antena o transmisor.

Conforme a las normas de Industry Canada, este radiotransmisor solo puede funcionar usando una antena de un tipo y una ganancia máxima (o menor) aprobados para el transmisor por Industry Canada. Para reducir la interferencia de radio potencial a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben ser escogidos de manera que la potencia isotropa radiada equivalente (p.i.r.e) no sea mayor que aquella necesaria para una comunicación satisfactoria. Este es un documento controlado. Para estar seguro de que tiene la versión más reciente de este Procedimiento, compare la revisión de este documento con la revisión mostrada en la base de datos de Control de documentos. Si comprueba que este documento no es actual, descártelo y obtenga la última versión de la base de datos de Control de documentos.



Importador:

DNP PHOTO IMAGING EUROPE SAS

Le Raphael Paris Nord 2, 22 Avenue des Nations CS 51077
Villepinte, 95948 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX, FRANCE

Fabricante:

PIPO Technology Co., Ltd.

c/o DNP Imagingcomm America Corporation

4524 Enterprise Drive NW

Concord, NC 28027 Estados Unidos



Si desea desechar este producto, no lo mezcle con los desperdicios domésticos.

Conforme a la legislación establecida por la Directiva WEEE, existe un sistema de recolección distinto para los productos electrónicos usados. Para mayores detalles, sírvase consultar a su concesionario.

PIPO Technology Co., Ltd. hereby declares that this Wireless Print Server is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For details, please access the URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Par la présente PIPO Technology Co., Ltd. déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante: <http://www.dnpphoto.eu/fr/>

Hiermit erklärt PIPO Technology Co., Ltd., dass sich das Gerät Wireless Print Server in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.dnpphoto.eu/de/>

Por medio de la presente PIPO Technology Co., Ltd. declara que el Wireless Print Server cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL: <http://www.dnpphoto.eu/es/>

Con la presente PIPO Technology Co., Ltd. dichiara che questo Wireless Print Server è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.dnpphoto.eu/it/>

PIPO Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento Wireless Print Server je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

PIPO Technology Co., Ltd. vakuuttaa täten että Wireless Print Server tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Με την παρούσα η PIPO Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι Wireless Print Server συμμορφώνεται προς της ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

Niniejszym PIPO Technology Co., Ltd. oświadcza, że Wireless Print Server jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

PIPO Technology Co., Ltd. declara que este Wireless Print Server está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL: <http://www.dnpphoto.eu/en/>

1. Antes de comenzar

Use la información en este capítulo para comprender mejor este documento y cualesquier procedimientos estándar o advertencias que puedan acompañar a su producto.

Convenciones de la documentación

Al usar este documento, varios elementos y tratamientos de texto se repiten a todo lo largo del mismo. A continuación se presenta una explicación de estos símbolos y títulos:

Elementos de texto



Atención

Esto indica información importante referente a la seguridad cuando se trabaja con el equipo. La inobservancia de una declaración de Atención puede ocasionarle lesiones o daños o causar daños al sistema.



Nota

Esto significa instrucciones convenientes o útiles.

Tratamientos de texto

Texto en negritas - Indica los elementos que usted selecciona, por ejemplo botones y entradas de menú.

Texto en cursivas - Indica textos variables o marcadores de posición para información, tales como nombres de usuario y caminos de directorios. Cuando se introducen caminos de directorios, etc., las palabras en cursivas no debe escribirse, sino substituirse por el texto apropiado. El texto en cursivas también sirve para introducir palabras nuevas, y se utiliza de vez en cuando para dar énfasis al texto.

Monoespacio - Distingue la información que se muestra en la pantalla, así como el texto que debe introducir.

Instrucciones importantes de seguridad

La seguridad es primordial cuando se instala y utiliza el sistema. Estas instrucciones de seguridad tienen la finalidad de protegerlo a usted y al cliente y al público en general. Los siguientes puntos se aplican a las instrucciones de seguridad de este manual:

- ❖ Lea todas estas instrucciones antes de configurar, instalar y operar su sistema.
- ❖ Siga todas las advertencias, precauciones en materia de seguridad y avisos para todos los procedimientos de este manual.
- ❖ Cuando tenga dudas, interrumpa lo que esté haciendo y analice nuevamente la seguridad de la situación o del procedimiento. Nunca continúe con un paso o un procedimiento cuando exista la más mínima duda con respecto a su seguridad.
- ❖ Conserve estas instrucciones para referencia futura.

2. Introducción

¿Qué es el WPS Pro EU?

Imprima fotos inalámbricamente. El Servidor de impresión inalámbrico DNP (WPS Pro EU) le permite imprimir fotos brillantes y mate en cualquier impresora DNP soportada. También puede enviar sus impresiones hasta a dos (2) impresoras DNP simultáneamente. Imprima fotos hasta a 90 metros de distancia. Su servidor de impresión inalámbrico WPS Pro EU funciona con las siguientes impresoras DNP:

- ◆ DS40
- ◆ DS80
- ◆ RX1
- ◆ RX1-HS
- ◆ DS620 (solo disponible en regiones de ventas especificadas)
- ◆ DS620A (solo disponible en regiones de ventas especificadas)
- ◆ DS820 (solo disponible en regiones de ventas especificadas)
- ◆ DS820A (solo disponible en regiones de ventas especificadas)




Administre su sistema inalámbricamente. Use las aplicaciones móviles WPS Pro EU para administrar su red e impresoras mientras que está trasladándose. Con la aplicación WPS Print 2, usted puede imprimir desde dispositivos móviles iOS o Android compatibles. ¡En muchos casos puede incluso imprimir dentro de otras aplicaciones fotográficas usando la característica de compartir! Use la aplicación WPS Status para monitorizar el uso de los medios de su impresora, comprobar para asegurarse de que sus impresiones fueron transmitidas, y solucionar cualquier problema de la red. Con la nueva pantalla táctil del WPS Pro EU usted puede cambiar la configuración de su sistema, tal como impresiones mate o brillantes, cantidades de impresiones por defecto, y ajustes de los bordes.

Conozca su dispositivo WPS Pro EU

Su nuevo dispositivo WPS Pro EU está ahora equipado con una pantalla táctil de 8" y los siguientes puertos (tal como están marcados en el siguiente diagrama):

- ♦ Uno (1) de alimentación
- ♦ Cuatro (4) USB
- ♦ Uno (1) para tarjeta micro SD
- ♦ Uno (1) HDMI
- ♦ Ethernet
- ♦ Control del volumen
- ♦ Botón de encendido
- ♦ Audio



POWER BUTTON	BOTÓN DE ENCENDIDO
USB-1	USB -1
AUDIO	AUDIO
ETHERNET	ETHERNET
POWER PORT	PUERTO DE ALIMENTACIÓN
VOLUME	VOLUMEN

Cuando conecte su dispositivo WPS Pro EU, solo va a usar el puerto de alimentación y hasta dos (2) puertos USB; si solo está conectando una impresora, solo usará un puerto USB. Para más información, por favor vea "Instalación del sistema WPS Pro EU" en la página 18.

Una nueva característica de su nuevo dispositivo WPS Pro EU es una pantalla táctil de 8". Desde esta pantalla usted puede ver la(s) impresora(s) DNP conectada(s) en el dispositivo, cuánto medio queda en cada impresora conectada, cualquier trabajo de impresión pendiente, y hasta 5 de las últimas tareas de impresión terminadas. También puede usar la pantalla táctil para acceder al módulo de configuración para cambiar la configuración de su sistema. Para saber cómo cambiar los ajustes de la configuración de su sistema, vea "Acciones avanzadas" en la página 85.

PRECAUCIÓN:

¡Nunca pulse el botón "reset" dentro del agujero pequeño en el lado trasero del dispositivo!

Esta operación borraría algunos ajustes e inevitablemente requeriría la devolución del dispositivo para una intervención en el taller no cubierta por la garantía.



¿Qué dispositivos pueden enviar impresiones a mi WPS Pro EU?

El dispositivo WPS Pro EU es compatible con los siguientes dispositivos de entrada. Usted puede conectar hasta cinco dispositivos de entrada a la vez, usando cualquier combinación de dispositivos siempre y cuando cada dispositivo esté conectado inalámbricamente a la red WPS Pro EU.

- ♦ PCs Windows (transferencia hot folder (carpeta vigilada), FTP o funcionalidad de controlador de impresora)
- ♦ Ordenadores Mac OS X (transferencia hot folder, FTP o funcionalidad de controlador de impresora)
- ♦ Dispositivos móviles iOS 8 o más recientes (es decir, iPad/iPhone) (aplicación móvil WPS Print o FTP)
- ♦ Dispositivos Android 4.4 (Kit Kat) o más recientes (aplicación móvil WPS Print o FTP)



Nota

Se requiere el firmware WPS FX; refiérase a la página del producto para más detalles. Otras cámaras digitales con capacidad de transferencia FTP de cámara a impresora (transferencia FTP o mediante el uso de dispositivos compatibles de terceros como CamRanger™).

Aplicaciones del software WPS Pro EU

Así como algunas aplicaciones de software, o "apps", serán usadas diariamente, otras aplicaciones solo serán usadas bajo la dirección del Servicio de Asistencia Técnica de DNP Imagingcomm America Corporation. El sistema WPS Pro EU consta de las siguientes aplicaciones de software, que están cargadas en la consola del WPS Pro.



Nota

¿Necesita reabrir una aplicación? Pulse el botón Apps (Aplicaciones) en su consola y seleccione la aplicación de la lista de aplicaciones abiertas. Si la aplicación no figura en la lista, pulse el botón Home (Inicio), toque la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione la aplicación desde el menú de aplicaciones.

- ♦ Aplicaciones para uso normal, diario:
 - ❑ **WPS Status:** Monitoree su sistema WPS Pro EU como un conjunto. Usted puede ver la última página que imprimió, ver qué archivos fueron transferidos recientemente para impresión, ver información acerca de su impresora, y mantener a su sistema funcionando sin problemas. Esta aplicación debe estar activa y visualizada cuando esté enviando impresiones al sistema.
- ♦ Aplicaciones para solución de problemas o mantenimiento del sistema:
 - ❑ **WPS Maintenance:** Se usa junto con el Servicio de Asistencia Técnica de DNP Imagingcomm America Corporation para solucionar problemas con el sistema. También se usa para reiniciar o apagar su sistema WPS Pro EU.
 - ❑ **Update Image:** Se usa cuando el sistema tiene que ser actualizado a la última versión del software. Solo use esta aplicación cuando se lo indique el Servicio de Asistencia Técnica de DNP Imagingcomm America Corporation.

Requisitos del sistema

El WPS Pro EU soporta lo siguiente:

PC	Windows 7, 8.1 o Windows 10
Mac	OS X 10.6 y más reciente
iPhone™/iPad™	iOS 8 o más reciente
Android™	Versión 4.4 (KitKat) o más reciente
Impresoras soportadas	DS40
	DS80
	RX1
	RX1-HS
	DS620/DS620A
	DS820/DS820A
	DS40 (cualquier tamaño de medio soportado por la impresora)
Tamaños de los medios de la impresora	DS80 (cualquier tamaño de medio soportado por la impresora)
	RX1 (cualquier tamaño de medio soportado por la impresora)
	RX1-HS (cualquier tamaño de medio soportado por la impresora)
	DS620/DS620A (cualquier tamaño de medio soportado por la impresora)
	DS820/DS820A (cualquier tamaño de medio soportado por la impresora)
	DS820/DS820A (cualquier tamaño de medio soportado por la impresora)



Nota

Según su región de ventas, es posible que no todos los tamaños de medio estén disponibles para su impresora. Vea "Cuadro de tamaño de las impresiones" en la página 35 para más información sobre los tamaños de las impresiones.

3. Instalación

La caja de su WPS Pro EU contiene su consola WPS Pro EU y un cable de alimentación. Use el siguiente diagrama para encontrar los puertos que necesitará cuando use su sistema.




Figura 1 Vista posterior de los puertos del WPS Pro EU

POWER BUTTON	BOTÓN DE ENCENDIDO
USB-1	USB-1
AUDIO	AUDIO
ETHERNET	ETHERNET
POWER PORT	PUERTO DE ALIMENTACIÓN
VOLUME	VOLUMEN

Instalación del sistema WPS Pro EU



Nota

Asegúrese de enchufar la impresora y encenderla antes de conectarse en el dispositivo WPS Pro EU. Cuando el WPS Pro EU se pone en marcha, éste configura automáticamente la red para las impresoras conectadas. Si cambia las conexiones de las impresoras, apague su dispositivo y luego vuelva a encenderlo. Vea "Apagamiento del WPS Pro EU" en la página 22 para reiniciar correctamente su dispositivo.

1. Encienda la o las impresoras.



Atención

Si su o sus impresoras NO están ENCENDIDAS, éstas no serán detectadas cuando sean conectadas con el dispositivo WPS Pro EU.

2. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente correctamente puesta a tierra y en el puerto de alimentación del WPS Pro EU en la parte trasera del dispositivo.



Figura 2 Puerto de alimentación del WPS Pro EU

3. Conecte la(s) impresora(s) en los puertos USB en la parte trasera y el costado del dispositivo WPS Pro EU. Si solo está conectando una (1) impresora en el dispositivo, conecte el cable USB de la impresora en el puerto USB de arriba/superior en la parte trasera del dispositivo.



Figura 3 USB de arriba / superior del WPS Pro EU

El WPS Pro EU puede conectarse a dos (2) impresoras DNP simultáneamente. *Primero debe conectar el puerto USB de arriba/superior en la parte trasera del dispositivo.* El dispositivo WPS Pro EU puede ser conectado a las siguientes impresoras DNP: DS40, DS80, DS620A/ DS620, DS820A/DS820, RX1 y RX1-HS.

4. Encienda el dispositivo usando el botón de encendido. Presione y mantenga presionado el botón de encendido durante dos (2) segundos, hasta que el logotipo sea visualizado.




5. Cuando el dispositivo WPS Pro EU se enciende, éste detecta automáticamente la o las impresoras conectadas y qué medio está cargado en esas impresoras. Espere tres minutos antes de intentar conectar cualquier dispositivo de entrada a la red WPS Pro EU. Cuando el WPS Pro EU se enciende, la pantalla táctil del dispositivo muestra el proceso de inicio y el tiempo restante hasta que el WPS Pro EU esté listo para ser usado.



Atención

Cuando usted pone en marcha o vuelve a poner en marcha el dispositivo WPS Pro EU, toma alrededor de tres (3) minutos hasta que el dispositivo esté listo para ser usado.



6. Una vez que el WPS Pro EU se haya puesto en marcha, se visualiza la aplicación WPS Status y una impresión de prueba es impresa automáticamente. Para desactivar las impresiones de prueba, vea "Cambio del ajuste de la impresión de prueba" en la página 89.

Cuando esté usando su sistema WPS Pro EU, asegúrese de que la aplicación WPS Status esté visualizada en la consola cuando esté listo para imprimir.



Figura 4 Aplicación WPS Status

7. La pantalla táctil muestra el tipo de impresora(s) que tiene conectada(s) en el WPS Pro EU y la cantidad de medio restante en la o las impresoras conectadas. La pantalla táctil también muestra los últimos cinco (5) trabajos de impresión terminados y cualquier trabajo de impresión pendiente.



Conexión a la red inalámbrica WPS Pro EU

El WPS Pro EU hace las veces de su propia red inalámbrica para sus dispositivos e impresoras de entrada.

- Desde su ordenador o dispositivo móvil, conéctese a la red Wi-Fi del WPS Pro EU.



Nota

La red Wi-Fi es denominada WPSxxxx, donde xxxx es un número único para su dispositivo.

- Cuando se lo pidan, escriba la siguiente contraseña: **DNP20153** (TODO EN MAYÚSCULAS)



Nota

Si se está conectando a la red inalámbrica desde un Mac o un PC, use los pasos anteriores para conectarse usando el nombre y la contraseña de la red suministrados.

Conexión del WPS Pro EU a una red existente

Usted puede conectar el WPS Pro EU a una red doméstica o de oficina existente usando un cable Ethernet. Conecte el cable en la parte posterior de su unidad WPS Pro EU y en un puerto de red activo en su enrutador o nodo de red. En este momento, usted no puede puentear el dispositivo WPS Pro EU inalámbricamente a una red existente.


Apagamiento del WPS Pro EU

Algunas veces usted tiene que apagar su WPS Pro EU. Por ejemplo, después de haber hecho actualizaciones en la pantalla de configuración, tiene que apagar el WPS Pro EU para que las actualizaciones surtan efecto. Siga los pasos mostrados a continuación para apagar su WPS Pro EU:

Nota

Antes de apagar su dispositivo WPS Pro EU, asegúrese de que no haya ningún trabajo de impresión en curso.

1. Desde el menú de navegación en la parte inferior de la pantalla WPS Pro EU, toque el icono **Apps** (Aplicaciones).



Volume Down	Bajar el volumen
Return	Regresar
Home	Inicio
Apps	Aplicaciones
Volume Up	Subir el volumen

2. Seleccione la aplicación **WPS Maintenance (Mantenimiento del WPS)** desde las pantallas de aplicaciones. Aparece la pantalla de mantenimiento.



3. Toque la opción **Shutdown WPS Box** (Apagar caja WPS).
4. Su consola WPS Pro EU será entonces apagada.

Utilización de dispositivos Android para transferencias Web (Aplicaciones móviles)

La transferencia Web es un método de transferencia usado por su sistema WPS Pro EU. Las transferencias HTTP emplean tecnología Web para servir de interfaz entre la red WPS Pro EU y el usuario. Actualmente, la aplicación complementaria, WPS Print 2, usa una interfaz HTTP para transferir imágenes al dispositivo WPS Pro EU para impresión. Si bien usted también puede usar la transferencia por servicios Web en un ordenador PC o Mac, ese método requiere el desarrollo de software de terceros. Si desea más información acerca del desarrollo de software de terceros, contacte con su representante de ventas DNP IAM.

Configuración de dispositivos Android para transferencias Web (Aplicaciones móviles)

La configuración para aplicaciones móviles es fácil. Simplemente descargue las siguientes aplicaciones de la tienda Google Play o la tienda de Aplicaciones de Amazon.

- ♦ Aplicación WPS Status
- ♦ Aplicación WPS Print 2

Impresión desde dispositivos Android usando la opción Compartir

Use el siguiente procedimiento para imprimir desde su dispositivo. Al descargar la aplicación móvil WPS Print 2, usted puede imprimir desde cualquier aplicación fotográfica que use la funcionalidad estándar de hoja de compartir.

1. Si aún no lo ha hecho, descargue la Aplicación WPS Print 2 en su dispositivo móvil.
2. Conéctese a la señal Wi-Fi creada por el WPS Pro EU.



Nota

La señal está etiquetada como **WPSxxxx**, donde **xxxx** es un número único para su dispositivo.

3. Cuando se lo pidan, escriba la siguiente contraseña: **DNP20153** (TODO EN MAYÚSCULAS)
4. Inicie la aplicación fotográfica. Esta aplicación puede ser su rollo de cámara estándar (o galería de fotos), una aplicación de edición de fotos, o una aplicación de visualización de fotos de terceros.



Atención

Para usar la característica de compartir de WPS Print, su aplicación fotográfica debe usar funcionalidades estándar de hoja de compartir.

5. Seleccione su imagen o imágenes.
6. Haga clic en la opción Share (Compartir).
7. Seleccione la aplicación WPS Print 2 de la lista de aplicaciones para compartir.
8. La aplicación WPS Print 2 es iniciada. Ahora usted puede imprimir imágenes usando la aplicación WPS Print 2.

Impresión desde dispositivos Android usando la Aplicación WPS Print 2

La aplicación WPS Print 2 le permite imprimir imágenes existentes desde la galería de fotos o el álbum de fotos de su dispositivo en el dispositivo WPS Pro EU.



Nota

Al usar esta aplicación, las imágenes que usted toma son guardadas en un álbum en su galería de fotos o rollo de cámara. Si tiene la función de archivo de imágenes activada, y una tarjeta micro SD enchufada en el dispositivo WPS Pro EU, sus imágenes también son guardadas en la tarjeta micro SD.

1. Conecte su dispositivo móvil a la señal Wi-Fi creada por el WPS Pro EU.

**Nota**

La señal será etiquetada como **WPSxxxx**, donde **xxxx** es un número único para su dispositivo.

2. Cuando se lo pidan, introduzca la contraseña: DNP20153. (TODO EN MAYÚSCULAS)
3. Espere hasta que su dispositivo aparezca como conectado a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. Esto puede tomar hasta dos minutos.
4. En su dispositivo móvil, abra la **Aplicación WPS Print 2**.
5. La aplicación WPS Print 2 está ahora lista para ser usada.
6. En la página de inicio de WPS Print, pulse el botón + azul para abrir las opciones de imagen.




7. Seleccione ya sea la opción Camera (Cámara) o Gallery (Galería) del menú.
8. Para imprimir imágenes usando su cámara:
 - ♦ Una vez que la aplicación de cámara por defecto de su dispositivo se abra, tome su foto.
 - ♦ Cuando haya regresado a la aplicación WPS Print 2, vea su imagen. Si está listo para imprimir, pulse el botón Print (Imprimir). De lo contrario, puede quitar las imágenes, añadir imágenes desde la galería, o tomar más fotos antes de imprimir.

- ♦ Para continuar, vea el paso 10.



9. Para imprimir imágenes usando su galería de fotos:

- ♦ Seleccione la aplicación de galería de fotos que quiere usar. Si tiene varias aplicaciones fotográficas en su teléfono, puede ser que tenga que escoger una galería cada vez que cargue imágenes.
- ♦ Seleccione su imagen. Según su aplicación de galería, es posible que usted pueda seleccionar más de una imagen a la vez. Para hacer esto, haga clic y manténgalo en una imagen hasta que aparezcan marcas de verificación en las imágenes. Después, seleccione las imágenes que quiere imprimir y pulse Done (Finalizar) para regresar a la aplicación WPS Print 2. No todas las aplicaciones de galería permiten la selección de múltiples imágenes.
- ♦ Cuando haya regresado a la aplicación WPS Print 2, vea su imagen. Si está listo para imprimir, pulse el botón Print (Imprimir). De lo contrario, puede quitar las imágenes, añadir imágenes desde la galería, o tomar más fotos antes de imprimir.



10. Usted puede en cualquier momento desplazarse por las imágenes que ha cargado usando un movimiento de deslizamiento hacia la derecha/izquierda. Los puntos de navegación debajo de la imagen le permiten ver su ubicación en el orden de las imágenes.

11. Cuando esté listo, pulse el botón Print (Imprimir) para imprimir sus imágenes cargadas.
12. En la pantalla de selección Print Size & Quantity (tamaño y cantidad de las impresiones), seleccione Photo Size (Tamaño de la foto) de la lista descendente. Puede seleccionar cualquier tamaño que esté permitido por su impresora conectada.
13. Use la rueda de desplazamiento Quantity (Cantidad) para seleccionar sus cantidades de impresión.
14. Pulse el botón Print (Imprimir) para imprimir sus imágenes. Sus imágenes son transmitidas inalámbricamente de su dispositivo Android al WPS Pro EU. Los tiempos de impresión pueden variar según el tamaño de su imagen, la distancia desde el dispositivo Wi-Fi, y la intensidad de la señal.
15. Pulse la flecha (←) en la parte superior de la pantalla para regresar a la pantalla de inicio de la aplicación WPS Print 2.



Utilización de la aplicación WPS Status para monitorizar su red



Nota

Cuando se conecte por primera vez a la aplicación WPS Status, es posible que observe una fecha incorrecta. La aplicación WPS Status repondrá la hora basándose en el valor en su teléfono o tableta. Esto puede tomar hasta un minuto en surtir efecto.



Al abrir la aplicación WPS Status,

dos iconos son visualizados: **Printer**

(Impresora) y **Server** (Servidor).



Icono de impresora

Hacer clic en Printer (Impresora) le permite ver la siguiente información relativa a su(s) impresora(s) conectada(s):

- ❖ **Status (Estado):** Muestra el estado de la o las impresoras conectadas:
 - ♦ Verde: La impresora está en un estado utilizable.
 - ♦ Amarillo: La impresora tiene bajo nivel de medio.
 - ♦ Rojo: La impresora tiene un nivel sumamente bajo de medio, tiene un error o un atasco.

Nota

Las advertencias Amarilla y Roja pueden ser configuradas usando la pantalla Setup (Configuración) de esta aplicación. Vea "Botón Setup (Configuración)" en la página 30.

- ❖ **Current Media (Nivel actual de medio):** Visualiza las impresiones restantes de la impresora/el medio, el tipo de medio cargado en la o las impresoras conectadas, y la cantidad de medio restante para la o las impresoras conectadas.
- ❖ **Printing Type (Tipo de impresión):** Visualiza si las imágenes están siendo impresas en formato **Matte** (Mate) o **Glossy** (Brillante).
- ❖ **Firmware:** Visualiza la versión del software de impresora instalado en la o las impresoras conectadas.
- ❖ **Life Count (Cuenta de vida):** Visualiza el número total de impresiones que han sido producidas por la o las impresoras conectadas en la vida útil de la o las impresoras.
- ❖ **Color Data Version (Versión de datos de color):** Visualiza la versión del archivo ICM que está usando su dispositivo.



Icono Server (Servidor)

El hacer clic en el icono Server (Servidor) le permite ver la siguiente información:


- ❖ **Software/Firmware Version (Versión del software/firmware):** Visualiza la versión del firmware instalado en el WPS Pro EU. Usted puede usar este número de versión cuando necesite localizar información acerca de su sistema.
- ❖ **Last 5 Jobs (Últimos 5 trabajos):** Muestra una lista de las 5 últimas imágenes impresas, así como la manera de la cual fueron enviadas a la impresora, es decir, FTP.
- ❖ **Submission Errors (Errores de presentación):** Visualiza cualquier error en la impresión de sus imágenes.



Botón Setup (Configuración)

Tal como se mencionó anteriormente, la pantalla Status (Estado) visualiza si su o sus impresoras conectadas tienen un nivel alto (luz verde), nivel bajo (luz amarilla), o nivel sumamente bajo (luz roja) de medio restante. Usando el botón Setup (Configuración), usted puede configurar el umbral para el cual son visualizadas las advertencias de bajo nivel de medio.

1. Haga clic en el botón Setup (Configuración).



2. Usando el cursor **Low Media Warning Percentage** (Porcentaje de advertencia de bajo nivel de medio), ajuste el porcentaje para el cual se activa una advertencia de bajo nivel de medio. Si usted lo ajusta en 40%, cuando el medio restante en su impresora alcance 40%, el icono en la pantalla **Printer** (Impresora) estará amarillo.
3. Usando el cursor **Serious Low Media Warning Percentage** (Porcentaje de advertencia de nivel sumamente bajo de medio), ajuste el porcentaje para el cual se activa una advertencia de nivel sumamente bajo de medio. Si usted lo ajusta en 25%, cuando el medio restante en su impresora alcance 25%, el icono en la pantalla **Printer** (Impresora) estará rojo.

Utilización de dispositivos Android para transferencias FTP

Uno de los métodos de transferencia ofrecidos por el WPS Pro EU es FTP, o File Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de archivos). El Protocolo de transferencia de archivos (FTP) es un protocolo de red estándar usado para transferir archivos de un dispositivo a otro dispositivo a través de una red basada en TCP, tal como Internet. El FTP está basado en una arquitectura de cliente-servidor y usa conexiones de control y datos independientes entre el cliente y el servidor. La transferencia FTP se aprovecha de manera óptima cuando se transfiere imágenes desde un dispositivo móvil al WPS Pro EU para su impresión. Para hacer esto, usted debe tener una aplicación de cliente FTP instalada en su dispositivo móvil. Asegúrese de que su aplicación de cliente FTP permita la transferencia de datos binarios puesto que éste es el tipo de datos que soporta el WPS Pro EU.

Configuración de Android para transferencias FTP

Usted puede configurar aplicaciones de cliente FTP móviles para permitirle usar este método de transferencia desde la mayoría de aplicaciones móviles de cámara y de edición de fotos. Puede enviar imágenes para imprimir a través del cliente FTP usando la opción de compartir.

1. Descargue e instale una aplicación de cliente FTP desde Google Play™.



Nota

Algunos ejemplos de aplicación de cliente FTP son: AndFTP, Auto Uploader, y Turbo Client.

2. Una vez instalada, inicie la aplicación de cliente FTP.



3. Introduzca la información requerida en los siguientes campos:
 - ♦ **Host** (Anfitrión): 192.168.43.1
 - ♦ **Type (Tipo): FTP**
 - ♦ **Port** (Puerto): 21
 - ♦ **Username** (Nombre de usuario): photo
 - ♦ **Password** (Contraseña): none (escriba la palabra "none")
 - ♦ **Remote Dir (Dir. remota): /** (barra)
 - ♦ **Mode** (Modo): Active (Activo) (usualmente en los ajustes avanzados)



Atención

Si se le pide introducir una opción de transferencia, seleccione **Binary** (Binaria).
Si selecciona **ASCII**, sus imágenes no serán impresas correctamente.

4. Haga clic en **Save** (Guardar) para guardar sus ajustes.
5. Si aún no lo ha hecho, conéctese a la red Wi-Fi del WPS Pro EU.
6. Regrese a la aplicación de cliente FTP, y haga clic en el botón **Login** (Inicio de sesión) para conectarse al WPS Pro EU.



Nota

Si el inicio de sesión tuvo éxito, se visualiza un cuadro de diálogo, que confirma la conexión.

7. Una vez que se conecte con el WPS Pro EU, podrá entonces imprimir sus imágenes inalámbricamente. Sírvase observar que el WPS Pro EU solo imprime los formatos de archivo JPEG y PNG.

Impresión desde dispositivos Android usando transferencia FTP

Siga los siguientes pasos para imprimir imágenes desde su teléfono/tableta Android.

1. Seleccione su dispositivo WPS Pro EU desde el icono **Settings** (Ajustes). Este se encuentra en la parte Wi-Fi de la pantalla **Settings** (Ajustes).



Nota

La señal está etiquetada como **WPSxxxx**, donde **xxxx** es un número único para su dispositivo.

2. Inicie la aplicación de cliente FTP.
3. Inicie la aplicación de galería de fotos para su dispositivo. La galería de fotos a veces también es llamada "rollo de cámara" o "álbum de fotos".
4. Seleccione la foto que desea imprimir y haga clic en el botón **Share** (Compartir). 
5. Seleccione su aplicación de cliente FTP de la lista de opciones de compartir.
6. Según su aplicación de cliente FTP, puede ser que usted tenga que confirmar la dirección FTP y otra información pertinente antes de poder enviar su imagen.
7. Sus fotos son enviadas desde su dispositivo Android al WPS Pro EU y son impresas.

Errores de impresión

Si tiene problemas al imprimir imágenes, se imprimirá una hoja de errores. Esta hoja le proporciona información sobre qué imagen no fue impresa para que pueda tratar de imprimir nuevamente la imagen.




Figura 6 Ejemplo de hoja de errores

It appears that this image is corrupt or failed Wi-Fi transmission	It appears that this image is corrupt or failed Wi-Fi transmission (Parece que esta imagen está dañada o la transmisión Wi-Fi falló.)
Please retry	Please retry (Por favor, inténtelo de nuevo.)

8. Si recibe este error, trate de volver a imprimir la imagen. Si la imagen no es impresa la segunda vez, verifique sus conexiones de red, y luego intente nuevamente.



Nota

El WPS Pro EU ha sido construido para archivos JPEG y PNG con un espacio de color RGB (rojo-verde-azul). Asegúrese de que sus imágenes estén en uno de estos formatos antes de enviarlas al WPS Pro EU para impresión.

Cuadro de tamaño de las impresiones

Use la tabla de abajo para determinar el tamaño del medio que necesita para su impresora.



Nota

Si usted usa la opción de impresión de medio panel, solo se usará la mitad de su cinta disponible. Los costos serán mayores porque el otro medio panel no es usado.

Tamaño del medio	Descripción	Notas de configuración	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Nombre de la cola de impresora en el WPS Pro EU
9 x 13 (3.5" x 5")	9 x 13 (3.5" x 5")	♦	✓*					3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	dos tiras cortadas de 5 x 15 (2" x 6")	2 tiras	✓	✓	✓			2x2x6s
	10 x 15 (4" x 6")	♦	✓	✓	✓			4x6
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3.5" x 5")	½ panel	✓	✓	✓*			3.5x5
	dos tiras cortadas de 9 x 13 (3.5" x 5")	2 tiras	✓**	✓				3.5x5s
	cuadrado 13 x 13 (5"x5")	cuadrado		✓				5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	♦	✓	✓	✓*			5x7
15 x 20 (6" x 8")	dos tiras cortadas de 5 x 15 (2" x 6")	2 tiras	✓	✓	✓			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panel	✓	✓	✓			4x6
	dos tiras cortadas de 10 x 15 (4" x 6")	2 tiras	✓	✓	✓			2x4x6s
	cuatro tiras cortadas de 5 x 15 (2" x 6")	4 tiras	✓	✓	✓			2x6x4s
	cuadrado 15 x 15 (6" x 6")	cuadrado		✓				6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	♦	✓	✓	✓			6x8
15 x 23 (6" x 9")	dos tiras cortadas de 5 x 15 (2" x 6")	2 tiras	✓*	✓*				2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panel	✓*	✓*				4x6
	dos tiras cortadas de 10 x 15 (4" x 6")	2 tiras	✓*	✓*				2x4x6s
	cuatro tiras cortadas de 5 x 15 (2" x 6")	4 tiras	✓*	✓*				2x6x4s
	cuadrado 15 x 15 (6" x 6")	cuadrado		✓*				6x6sq
	11 x 15 (4.5" x 6")	½ panel		✓*				4.5x6
	dos tiras cortadas de 11 x 15 (4.5" x 6")	2 tiras		✓*				4.5x6

Tamaño del medio	Descripción	Notas de configuración	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	DS820/DS820A	Nombre de la cola de impresora en el WPS Pro EU
15 x 23 (6" x 9")	15 x 20 (6" x 8")	corte en 8"	✓*					6x8
	15 x 23 (6" x 9")	♦	✓*	✓				6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	½ panel				✓	✓	4x8
	dos tiras cortadas de 10 x 20 (4" x 8")	2 tiras				✓	✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panel				✓	✓	5x8
	2 tiras cortadas de 13 x 20 (5" x 8")	2 tiras				✓	✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panel				✓	✓	6x8
	cuadrado 20 x 20 (8" x 8")	cuadrado				✓	✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	♦				✓	✓	8x10
	20 x 30 (8" x 12")	½ panel				✓	✓	4x8
20 x 30 (8" x 12")	dos tiras cortadas de 10 x 20 (4" x 8")	2 tiras				✓	✓	4x8x2s
	tres tiras cortadas de 10 x 20 (4" x 8")	3 tiras					✓	4x8x3s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panel				✓	✓	5x8
	2 tiras cortadas de 13 x 20 (5" x 8")	2 tiras				✓	✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panel				✓	✓	6x8
	2 tiras cortadas de 15 x 20 (6" x 8")	2 tiras				✓	✓	6x8x2s
	cuadrado 20 x 20 (8" x 8")	cuadrado				✓	✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	corte en 10"				✓	✓	8x10
	20 x 30 (8" x 12")	♦				✓	✓	8x12

✓ El tamaño de impresión está disponible para esa impresora.

♦ Ajuste por defecto

* El tamaño de impresión puede no estar disponible en todas las regiones de ventas. Contacte con su representante de ventas para más información.

**Firmware v1.5 o mayor



Nota

Usted puede tener dos (2) impresoras conectadas al WPS Pro EU simultáneamente. El medio cargado debe ser el mismo, es decir dos impresoras que tienen ambos medios de 10 x 15 (4" x 6") cargados. Vea "Cambio de los ajustes de uso compartido de impresión" en la página 96 para más información.

5. Utilización de dispositivos móviles iOS Apple con el WPS Pro EU

Este capítulo describe cómo usar sus dispositivos móviles Apple para imprimir usando la red WPS Pro EU.

Asegúrese de seguir los pasos de instalación en "Instalación del sistema WPS Pro EU" en la página 18 antes de continuar.

Existen dos métodos de transferencia que usted puede usar para imprimir desde su dispositivo Apple a la red WPS Pro EU: transferencia Web o transferencia FTP.

1. Utilización de dispositivos Apple para transferencias Web (Aplicaciones móviles)

Actualmente, los servicios Web requieren el uso de una aplicación complementaria WPS. Use la aplicación WPS Print 2 para imprimir fotos. Use la aplicación WPS Status para monitorizar su uso de medios y el estado del sistema.

2. Utilización de dispositivos móviles iOS Apple para transferencias FTP

Las transferencias FTP le permiten imprimir a través de la red WPS Pro EU usando sus aplicaciones favoritas de cámara y edición de fotos en su dispositivo móvil. El WPS Pro EU soporta la impresión desde dispositivos móviles iOS habilitados para Wi-Fi (es decir, smartphones (teléfonos inteligentes) y tabletas) usando una aplicación de cliente FTP.

El WPS Pro EU también le permite conectar simultáneamente cinco (5) dispositivos de entrada/transferencia. Su o sus dispositivos de entrada/transferencia pueden estar a un máximo de 10 metros de distancia del WPS Pro EU y aun así enviar el trabajo de impresión satisfactoriamente, aunque los alcances varían según el tráfico de la red.

Antes de empezar a imprimir, revise su consola WPS Pro EU y asegúrese de que la aplicación WPS Status esté activa. A fin de procesar las imágenes que recibe, la consola WPS Pro EU debe tener la aplicación WPS Status abierta y activa.



Utilización de dispositivos Apple para transferencias Web (Aplicaciones móviles)

La transferencia Web es un método de transferencia usado por su sistema WPS Pro EU. Las transferencias HTTP emplean tecnología Web para servir de interfaz entre la red WPS Pro EU y el usuario. Actualmente, la aplicación complementaria, WPS Print 2, usa una interfaz HTTP para transferir imágenes al dispositivo WPS Pro EU para impresión. Si bien usted también puede usar la transferencia por servicios Web en un ordenador PC o Mac, ese método requiere el desarrollo de software de terceros. Si desea información acerca del desarrollo de software de terceros, contacte con su representante de ventas DNP IAM.

Configuración de dispositivos Apple para transferencias Web (Aplicaciones móviles)

La configuración para aplicaciones móviles es fácil. Simplemente descargue las siguientes aplicaciones de la tienda iTunes.

- ♦ Aplicación WPS Status
- ♦ Aplicación WPS Print 2

Impresión desde dispositivos Apple usando la opción Share Sheet (Hoja de compartir)

Siga los siguientes pasos para imprimir imágenes desde su iPad/iPhone.

1. Si aún no lo ha hecho, descargue la Aplicación WPS Print 2 en su dispositivo móvil.
2. Conéctese a la señal Wi-Fi creada por el WPS Pro EU.



Nota

La señal está etiquetada como WPSxxxx, donde xxxx es un número único para su dispositivo.

3. Cuando se lo pidan, escriba la siguiente contraseña: **DNP20153**
4. Inicie la aplicación fotográfica. Esta aplicación puede ser su rollo de cámara estándar (o galería de fotos), una aplicación de edición de fotos, o una aplicación de visualización de fotos de terceros.



Atención

Para usar la característica de compartir de WPS Print su aplicación fotográfica debe usar funcionalidades estándar de hoja de compartir.

5. Seleccione su imagen o imágenes.
6. Haga clic en **Share Sheet** (Hoja de compartir). 
7. Seleccione la aplicación WPS Print 2 de la lista de aplicaciones para compartir.
8. La aplicación WPS Print 2 es iniciada. Ahora usted puede imprimir imágenes usando la aplicación WPS Print 2.

Impresión desde dispositivos Apple usando la Aplicación WPS Print 2



Nota

Al usar esta aplicación, las imágenes que usted toma son guardadas en un álbum en su galería de fotos o rollo de cámara. Si tiene la función de archivo de imágenes activada, y una tarjeta micro SD enchufada en el dispositivo WPS Pro EU, sus imágenes también son guardadas en la tarjeta micro SD.

1. Conéctese a la señal Wi-Fi creada por el WPS Pro EU.

**Nota**

La señal será etiquetada como **WPSxxxx**, donde **xxxx** es un número único para su dispositivo.

2. Cuando se lo pidan, escriba la siguiente contraseña: **DNP20153**
3. Espere dos minutos para que su dispositivo se conecte a la red inalámbrica antes de abrir la aplicación.




4. En su dispositivo móvil, abra la **Aplicación WPS Print 2**.
5. La aplicación WPS Print 2 se abre en la pantalla de inicio.



6. La aplicación WPS Print 2 está ahora lista para ser usada.
7. Desde la pantalla de inicio de la aplicación WPS Print 2, usted puede ya sea tomar una foto usando la cámara de su dispositivo, o bien escoger imágenes de su rollo de cámara.

8. Para imprimir imágenes usando su cámara:

- ♦ Toque la cámara en la esquina superior izquierda de la aplicación.
- ♦ La aplicación de cámara por defecto de su dispositivo se abre. Tome su foto como normalmente lo haría. Pulse el botón **Use Photo** (Usar foto) para usar esa imagen.
- ♦ Cuando haya regresado a la aplicación WPS Print 2, vea su imagen. Si está listo para imprimir, pulse el botón **Print Images** (Imprimir imágenes). De lo contrario, puede quitar las imágenes, añadir imágenes desde la galería, o tomar más fotos antes de imprimir.
- ♦ Cuando se lo pidan, seleccione la cantidad de impresiones que quiere.
- ♦ Pulse el botón **Print** (Imprimir) para imprimir su o sus imágenes.
- ♦ Para cambiar su impresora o el tamaño de la impresión, vea el paso 10.



9. Para imprimir imágenes usando su galería de fotos:

- ♦ Pulse la opción **Select Images to Print** (Seleccionar imágenes para imprimir) en la parte inferior de la pantalla.
- ♦ Seleccione su imagen. Según su aplicación de galería, es posible que usted pueda seleccionar más de una imagen a la vez. Para hacer esto, haga clic y manténgalo en una imagen hasta que aparezcan marcas de verificación en las imágenes. Después, seleccione las imágenes que quiere imprimir y pulse Done (Finalizar) para regresar a la aplicación WPS Print 2. No todas las aplicaciones de galería permiten la selección de múltiples imágenes.
- ♦ Cuando haya regresado a la aplicación WPS Print 2, vea su imagen. Si está listo para imprimir, pulse el botón **Print Images** (Imprimir imágenes). De lo contrario, puede quitar las imágenes, añadir imágenes desde la galería, o tomar más fotos antes de imprimir.
- ♦ Cuando se lo pidan, seleccione la cantidad de impresiones que quiere.
- ♦ Pulse el botón **Print** (Imprimir) para imprimir su o sus imágenes.
- ♦ Para cambiar su impresora o el tamaño de la impresión, vea el paso 10.

10. Usted puede en cualquier momento pulsar el enlace **Select a Print Size** (Seleccionar un tamaño de impresión) para cambiar el tamaño de su impresión. Si ya seleccionó un tamaño de impresión, el enlace muestra su opción seleccionada de impresora y tamaño de impresión (por ejemplo, DS40 - 10 x 15 (4" x 6")).



Utilización de la aplicación WPS Status para monitorizar su red



Nota

Cuando se conecte por primera vez a la aplicación WPS Status, es posible que observe una fecha incorrecta. La aplicación WPS Status repondrá la hora basándose en el valor en su teléfono o tableta. Esto puede tomar hasta un minuto en surtir efecto.



Al abrir la aplicación WPS Status, dos iconos son visualizados: **Printer** (Impresora) y **Server** (Servidor).



Icono Printer (impresora)

Hacer clic en el icono **Printer** (Impresora) le permite ver la siguiente información relativa a su(s) impresora(s) conectada(s):

- ❖ **Status:** Muestra el estado de la o las impresoras conectadas:
 - ♦ **Verde:** La impresora está en un estado utilizable.
 - ♦ **Amarillo:** La impresora tiene bajo nivel de medio.
 - ♦ **Rojo:** La impresora tiene un nivel sumamente bajo de medio, tiene un error o un atasco.



Nota

Las advertencias **Amarilla** y **Roja** pueden ser configuradas usando la pantalla **Setup** (Configuración) de esta aplicación. Vea "Botón **Setup** (Configuración)" en la página 42.

- ❖ **Current Media** (Nivel actual de medio): Visualiza las impresiones restantes de la impresora/el medio, el tipo de medio cargado en la o las impresoras conectadas, y la cantidad de medio restante para la o las impresoras conectadas.
- ❖ **Printing Type** (Tipo de impresión): Visualiza si las imágenes están siendo impresas en formato **Matte** (Mate) o **Glossy** (Brillante).
- ❖ **Firmware:** Visualiza la versión del software de impresora instalado en la o las impresoras conectadas.
- ❖ **Life Count** (Cuenta de vida): Visualiza el número total de impresiones que han sido producidas por la o las impresoras conectadas en la vida útil de la o las impresoras.
- ❖ **Color Data Version** (Versión de datos de color): Visualiza la versión del archivo ICM que está usando su dispositivo.




Icono Server (Servidor)

El hacer clic en el icono **Server** (Servidor) le permite ver la siguiente información:


- ❖ **Software/Firmware Version** (Versión del software/firmware): Visualiza la versión del firmware instalado en el WPS Pro EU. Usted puede usar este número de versión cuando necesite localizar información acerca de su sistema.
- ❖ **Last 5 Jobs** (Últimos 5 trabajos): Muestra una lista de las 5 últimas imágenes impresas, así como la manera de la cual fueron enviadas a la impresora, es decir, FTP.
- ❖ **Submission Errors** (Errores de presentación): Visualiza cualquier error en la impresión de sus imágenes.

Botón Setup (Configuración)

Como se mencionó anteriormente, la pantalla **Status** (Estado) visualiza si su o sus impresoras conectadas tienen un nivel alto (luz verde), un nivel bajo (luz amarilla) o un nivel sumamente bajo (luz roja) de medio restante. Usando el botón **Setup** (Configuración), usted puede fijar el umbral para el cual son visualizadas las advertencias de nivel bajo de medio.



1. Haga clic en el botón **Setup** (Configuración).



2. Usando el cursor **Low Media Warning Percentage** (Porcentaje de advertencia de bajo nivel de medio), ajuste el porcentaje para el cual se activa una advertencia de bajo nivel de medio. Si usted lo ajusta en 40%, cuando el medio restante en su impresora alcance 40%, el icono en la pantalla **Printer** (Impresora) estará amarillo.
3. Usando el cursor **Serious Low Media Warning Percentage** (Porcentaje de advertencia de nivel sumamente bajo de medio), ajuste el porcentaje para el cual se activa una advertencia de nivel sumamente bajo de medio. Si usted lo ajusta en 25%, cuando el medio restante en su impresora alcance 25%, el icono en la pantalla **Printer** (Impresora) estará rojo.

Utilización de dispositivos móviles iOS Apple para transferencias FTP

Uno de los métodos de transferencia ofrecidos por el WPS Pro EU es FTP, o File Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de archivos). El Protocolo de transferencia de archivos (FTP) es un protocolo de red estándar usado para transferir archivos de un dispositivo a otro dispositivo a través de una red basada en TCP, tal como Internet. El FTP está basado en una arquitectura de cliente-servidor y usa conexiones de control y datos independientes entre el cliente y el servidor. La transferencia FTP se aprovecha de manera óptima cuando se transfieren imágenes desde un dispositivo móvil al WPS Pro EU para su impresión. Para hacer esto, usted debe tener una aplicación de cliente FTP instalada en su dispositivo móvil. Asegúrese de que su aplicación de cliente FTP permita la transferencia de datos binarios puesto que éste es el tipo de datos que soporta el WPS Pro EU.

Configuración de dispositivos Apple para transferencias FTP



Nota

Solo use este procedimiento al configurar su dispositivo WPS Pro EU por primera vez. Después de haber configurado su aplicación de cliente FTP para usar la hoja de compartir, no tiene que hacer ningún otro cambio.

1. Descargue una aplicación de cliente FTP desde la App Store SM de Apple®.

**Nota**

Algunos ejemplos de aplicación de cliente FTP son: Transmit™, FTP Client Pro, y Easy FTP Pro.

- Una vez descargada, inicie la aplicación de cliente FTP.




Figura 7 Ejemplo de aplicación de cliente FTP

- Introduzca la información requerida en los siguientes campos:
 - ♦ **Host** (Anfitrión): 192.168.43.1
 - ♦ **Type** (Tipo): FTP
 - ♦ **Port** (Puerto): 21
 - ♦ **Username** (Nombre de usuario): photo
 - ♦ **Password** (Contraseña): none (escriba la palabra "none")
 - ♦ **Remote Dir** (Dir. remota): / (barra)
 - ♦ **Mode** (Modo): Active (Activo) (usualmente en los ajustes avanzados)

**Atención**

Si se le pide introducir una opción de transferencia, seleccione **Binary** (Binaria).
Si selecciona **ASCII**, sus imágenes no serán impresas correctamente.

- Haga clic en **Save** (Guardar) para guardar sus ajustes.
- Si aún no lo ha hecho, conéctese a la red Wi-Fi del WPS Pro EU.

6. Regrese a la aplicación de cliente FTP, y haga clic en el botón **Login** (Inicio de sesión) para conectarse al WPS Pro EU.

**Nota**

Si el inicio de sesión tuvo éxito, se visualiza un cuadro de diálogo, que confirma la conexión.

7. Una vez que se conecte con la red WPS Pro EU, podrá entonces imprimir sus imágenes inalámbricamente. Sírvese observar que el WPS Pro EU solo imprime los formatos de archivo JPEG y PNG.

Para imprimir imágenes usando su iPad o iPhone, vea "Impresión desde dispositivos Apple usando la opción **Share Sheet** (Hoja de compartir)" en la página 38.

Impresión desde dispositivos Apple usando transferencias FTP

Siga los siguientes pasos para imprimir imágenes desde su iPad/iPhone. Si aún no ha configurado su dispositivo para conectarlo al WPS Pro EU a través de una aplicación de cliente FTP.

1. Conéctese a la señal Wi-Fi creada por el WPS Pro EU.

Nota

La señal está etiquetada como WPSxxxx, donde xxxx es un número único para su dispositivo.

2. Cuando se lo pidan, escriba la siguiente contraseña: **DNP20153**
3. Inicie la aplicación fotográfica. Esta aplicación puede ser su rollo de cámara estándar (o galería de fotos), una aplicación de edición de fotos, o una aplicación de visualización de fotos de terceros.
4. Seleccione su imagen o imágenes.
5. Haga clic en **Share Sheet** (Hoja de compartir). 
6. Seleccione la aplicación de cliente FTP de la lista de aplicaciones para compartir.
7. La imagen es impresa.

Errores de la impresora

Si tiene problemas al imprimir imágenes, se imprimirá una hoja de errores. Esta hoja le proporciona información sobre qué imagen no fue impresa para que pueda tratar de imprimir nuevamente la imagen.




Figura 8 Ejemplo de hoja de errores

It appears that this image is corrupt or failed Wi-Fi transmission	It appears that this image is corrupt or failed Wi-Fi transmission (Parece que esta imagen está dañada o la transmisión Wi-Fi falló.)
Please retry	Please retry (Por favor, inténtelo de nuevo.)

1. Si recibe este error, trate de volver a imprimir la imagen. Si la imagen no es impresa la segunda vez, verifique sus conexiones de red, y luego intente nuevamente.



Nota

El WPS Pro EU ha sido construido para archivos JPEG y PNG con un espacio de color RGB (rojo-verde-azul). Asegúrese de que sus imágenes estén en uno de estos formatos antes de enviarlas al WPS Pro EU para impresión.

Cuadro de tamaño de las impresiones

Use la tabla en las siguientes páginas para determinar el tamaño del medio que necesita para su impresora.



Nota

Si usted usa la opción de impresión de medio panel, solo se usará la mitad de su cinta disponible. Los costos serán mayores porque el otro medio panel no es usado.

Tamaño del medio	Descripción	Notas de configuración	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	DS820/DS820A	Nombre de la cola de impresora en el WPS Pro EU
9 x 13 (3.5" x 5")	9 x 13 (3.5" x 5")	♦	✓*					3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	dos tiras cortadas de 5 x 15 (2" x 6")	2 tiras	✓	✓	✓			2x2x6s
	10 x 15 (4" x 6")	♦	✓	✓	✓			4x6

Tamaño del medio	Descripción	Notas de configuración	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	DS820/DS820A	Nombre de la cola de impresora en el WPS Pro EU
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3.5" x 5")	½ panel	✓	✓	✓*			3.5x5
	dos tiras cortadas de 9 x 13 (3.5" x 5")	2 tiras	✓**	✓				3.5x5s
	cuadrado 13 x 13 (5"x5")	cuadrado		✓				5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	♦	✓	✓	✓*			5x7
15 x 20 (6" x 8")	dos tiras cortadas de 5 x 15 (2" x 6")	2 tiras	✓	✓	✓			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panel	✓	✓	✓			4x6
	dos tiras cortadas de 10 x 15 (4" x 6")	2 tiras	✓	✓	✓			2x4x6s
	cuatro tiras cortadas de 5 x 15 (2" x 6")	4 tiras	✓	✓	✓			2x6x4s
	cuadrado 15 x 15 (6" x 6")	cuadrado		✓				6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	♦	✓	✓	✓			6x8
15 x 23 (6" x 9")	dos tiras cortadas de 5 x 15 (2" x 6")	2 tiras	✓*	✓*				2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panel	✓*	✓*				4x6
	dos tiras cortadas de 10 x 15 (4" x 6")	2 tiras	✓*	✓*				2x4x6s
	cuatro tiras cortadas de 5 x 15 (2" x 6")	4 tiras	✓*	✓*				2x6x4s
	cuadrado 15 x 15 (6" x 6")	cuadrado		✓*				6x6sq
	11 x 15 (4.5" x 6")	½ panel		✓*				4.5x6
	dos tiras cortadas de 11 x 15 (4.5" x 6")	2 tiras		✓*				4.5x6
	15 x 20 (6" x 8")	corte en 8"	✓*					6x8
	15 x 23 (6" x 9")	♦	✓*	✓				6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	½ panel				✓	✓	4x8
	dos tiras cortadas de 10 x 20 (4" x 8")	2 tiras				✓	✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panel				✓	✓	5x8
	2 tiras cortadas de 13 x 20 (5" x 8")	2 tiras				✓	✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panel				✓	✓	6x8
	cuadrado 20 x 20 (8" x 8")	cuadrado				✓	✓	8x8sq

Tamaño del medio	Descripción	Notas de configuración	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Nombre de la cola de impresora en el WPS Pro EU
20 x 25 (8" x 10")	20 x 25 (8" x 10")	♦				✓	✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	½ panel				✓	✓	4x8
	dos tiras cortadas de 10 x 20 (4" x 8")	2 tiras				✓	✓	4x8x2s
	tres tiras cortadas de 10 x 20 (4" x 8")	3 tiras					✓	4x8x3s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panel				✓	✓	5x8
	2 tiras cortadas de 13 x 20 (5" x 8")	2 tiras				✓	✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panel				✓	✓	6x8
	2 tiras cortadas de 15 x 20 (6" x 8")	2 tiras				✓	✓	6x8x2s
	cuadrado 20 x 20 (8" x 8")	cuadrado				✓	✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	corte en 10"				✓	✓	8x10
	20 x 30 (8" x 12")	♦				✓	✓	8x12

✓ El tamaño de impresión está disponible para esa impresora.

♦ Ajuste por defecto

* El tamaño de impresión puede no estar disponible en todas las regiones de ventas. Contacte con su representante de ventas para más información.

** Firmware v1.5 o mayor



Nota

Usted puede tener dos (2) impresoras conectadas al WPS Pro EU simultáneamente. El medio cargado debe ser el mismo, es decir dos impresoras que tienen ambos medios de 10 x 15 (4" x 6") cargados. Vea "Cambio de los ajustes de uso compartido de impresión" en la página 96 para más información.

Configuración de un PC Windows para HFP

Siga los siguientes pasos para imprimir imágenes desde su PC.


1. Desde su ordenador, seleccione su dispositivo WPS Pro EU.



Nota

La señal está etiquetada como **WPSxxxx**, donde **xxxx** es un número único para su dispositivo.

2. Cuando se lo pidan, escriba la siguiente contraseña: **DNP20153**
3. Abra una ventana de explorador de archivos. (Asegúrese de no estar abriendo un navegador de Internet).
4. Escriba \\192.168.43.1 en la barra de direcciones. Esto resulta en la entrada a los directorios del WPS Pro EU.



5. Seleccione la carpeta Hot Folder Printers (Impresoras de carpetas vigiladas).
6. Seleccione la carpeta para su modelo de impresora. Esta está etiquetada con el modelo de su impresora DNP (por ejemplo, DS40).
7. Seleccione la carpeta de impresión. Esta carpeta estará etiquetada con el tamaño de impresión cargado en su impresora conectada (es decir, 10 x 15 (4"x6"), 13 x 18 (5"x7"), 15 x 20 (6"x8")).
8. Ahora está listo para imprimir sus imágenes usando la transferencia hot folder print.

Impresión desde un PC Windows usando HFP



Nota

Al ponerle nombre a sus archivos de imagen, use caracteres alfanuméricos. NO use ningún carácter especial.

Los caracteres especiales incluyen: @ \$ % ^ & * () + = { } Además, un espacio o un guion no deberían ser el primer carácter en el nombre del archivo.

1. Si no lo ha hecho aún, abra una ventana de explorador de archivos y desplácese hasta su directorio Hot Folder Printers.
Use esta dirección para acceder a su dispositivo: [\\192.168.43.1](http://192.168.43.1)
Para más información, vea "Configuración de un PC Windows para HFP" en la página 50.
2. Abra una segunda ventana de explorador de archivos, y navegue hasta las imágenes que desea imprimir.
3. Copie las imágenes y péguelas en la carpeta de tamaño de impresión en la carpeta Hot Folder Printers.



Nota

Si es posible, solo copie y pegue su imagen. Si usted corta y pega su imagen cuando tiene el archivo automático desactivado, sus imágenes no serán guardadas en el dispositivo WPS Pro EU.

4. Sus fotos son enviadas desde su PC al WPS Pro EU y son impresas.

7. Utilización de un Mac con el WPS Pro EU

Este capítulo describe cómo usar su ordenador Mac para imprimir usando la red WPS Pro EU. Asegúrese de seguir los pasos de instalación en "Instalación del sistema WPS Pro EU" en la página 18 antes de continuar.

Utilización de un Mac para Hot Folder Printing (HFP) Usando las carpetas Hot Folder Printer (Impresora de carpeta vigilada), usted puede transferir imágenes en conjunto (o individualmente) copiando y pegando las imágenes en las impresoras hot folder en el dispositivo WPS Pro EU.



Nota

El WPS Pro EU también le permite conectar simultáneamente cinco (5) dispositivos de entrada/transferencia. Su o sus dispositivos de entrada/transferencia pueden estar a una distancia máxima de 10 metros del WPS Pro EU y aun así enviar el trabajo de impresión satisfactoriamente.

Antes de empezar a imprimir, revise su consola WPS Pro EU y asegúrese de que la aplicación WPS Status esté activa. A fin de procesar las imágenes que recibe, la consola WPS Pro EU debe tener la aplicación WPS Status abierta y activa.



Utilización de un Mac para Hot Folder Printing (HFP)

HFP, o Hot Folder Printing (Impresión de carpeta vigilada), es un método de transferencia en el que una hot folder (o "carpeta vigilada") es monitorizada continuamente por el sistema WPS Pro EU. Las imágenes copiadas en esta carpeta son impresas automáticamente y luego quitadas. Las hot folders son usadas tanto para las importaciones manuales de imágenes (copiar y pegar archivos en la hot folder) como para integración con software de terceros (a menudo a través de FTP hacia la hot folder).

Las transferencias HFP funcionan de manera óptima en los ordenadores Mac; sin embargo, algunas tabletas sí tienen la capacidad de transferencia HFP. La impresión Hot folder le permite cargar mayores cantidades de impresiones a la vez en la carpeta de impresión.




Nota

Transferir más de nueve (9) imágenes usando el método HFP puede resultar en un error de transferencia (Error 43). Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica para obtener más información.

Configuración de un Mac para impresión HFP


1. Desde el Escritorio, seleccione Go (Ir).
2. Seleccione **Connect to Server** (Conectarse al servidor).
3. En el campo **Server Address (Dirección del servidor)**, escriba la siguiente dirección: **smb://192.168.43.1**



4. Haga clic en **Connect** (Conectar).
5. Seleccione el botón de radio **Connect as: Guest** (Conectarse como invitado) y haga clic en **Connect** (Conectar).



6. De la lista **Volumes To Mount** (Volúmenes a cargar), seleccione la opción **Hot Folder Printers** (Impresoras de carpeta vigilada) y haga clic en **OK** (Aceptar).



7. Cuando la ventana Finder sea visualizada, tome nota del nombre del dispositivo WPS Pro EU.



Impresión desde un Mac (transferencia HFP)



Atención

Cualquier recorte personalizado debe ser hecho antes de la impresión puesto que el WPS Pro EU solo "recorta centrando" para maximizar el tamaño de la impresión y eliminar espacios blancos. El recorte personalizado puede realizarse mediante las funciones de captura y edición que están en aplicaciones estándar tales como Photoshop, Lightroom, iPhoto, etc.

1. Si aún no lo ha hecho, configure su Mac para usar impresión hot folder WPS. Vea "Configuración de un Mac para impresión HFP" en la página 60.
2. Abra la carpeta Hot Folder Printers que usted creó.
3. Abra una segunda ventana buscadora y navegue hasta las imágenes que desea imprimir.
4. Copie las imágenes y péguelas en la carpeta de tamaño de impresión en la carpeta Hot Folder Printers.



Nota

Si es posible, solo copie y pegue su imagen. Si usted corta y pega su imagen cuando tiene el archivo automático desactivado, sus imágenes no serán guardadas en el dispositivo WPS Pro EU.

5. Sus fotos son enviadas desde su Mac al WPS Pro EU y son impresas.

8

8. Utilización de una cámara digital con el WPS Pro EU

Este capítulo describe cómo usar su cámara digital para imprimir usando la red WPS Pro EU. Asegúrese de seguir los pasos de instalación en "Instalación del sistema WPS Pro EU" en la página 18 antes de continuar.

El WPS Pro EU mejora los flujos de trabajo de "captura a impresión" de su cámara digital. Hay tres maneras de imprimir a sus impresoras DNP usando sus cámaras digitales y su dispositivo WPS Pro EU:

1. **"Utilización de cámaras digitales para transferencias Wi-Fi" en la página 74.** Si su cámara digital está habilitada para Wi-Fi, o si usted tiene un adaptador Wi-Fi para su cámara, puede enviar imágenes a su dispositivo móvil y luego imprimir desde el dispositivo móvil en la red WPS. (Solución recomendada.)
2. **"Utilización de cámaras digitales para transferencias FTP" en la página 74.** Si usted tiene una cámara digital que tiene una opción para transferencia FTP, también puede usar esta opción con la red WPS Pro EU. Aunque algunas cámaras efectivamente permiten transferencias FTP directas, usted también puede usar un producto de terceros.



Nota

El WPS Pro EU también le permite conectar simultáneamente hasta cinco (5) dispositivos de entrada/transferencia. Su o sus dispositivos de entrada/transferencia pueden estar a una distancia máxima de 10 metros del WPS Pro EU y aun así enviar el trabajo de impresión satisfactoriamente.

Antes de empezar a imprimir, revise su consola WPS Pro EU y asegúrese de que la aplicación WPS Status esté activa. A fin de procesar las imágenes que recibe, la consola WPS Pro EU debe tener la aplicación WPS Status abierta y activa.



Utilización de cámaras digitales para transferencias Wi-Fi

Si su cámara digital está habilitada para Wi-Fi, usted puede configurar su cámara para transferir sus imágenes a su dispositivo móvil preferido o a su ordenador. Una vez que haya configurado su cámara digital para transferir imágenes por Wi-Fi, es fácil transferir imágenes y luego imprimirlas desde su dispositivo móvil u ordenador. La manera de la cual transfiere sus imágenes a su dispositivo móvil depende de su cámara digital. Algunas cámaras vienen con conectividad Wi-Fi incorporada, mientras que otras requieren un adaptador o accesorio Wi-Fi. Consulte la documentación de su cámara para ver si su cámara es compatible con Wi-Fi.

Impresión desde cámaras digitales usando un dispositivo móvil

Una vez que haya configurado su cámara digital para transferir imágenes a su dispositivo móvil, es fácil enviar imágenes a su dispositivo para impresión. Una vez que haya transferido las imágenes, siga los mismos pasos que en "Impresión desde dispositivos Android usando la aplicación WPS Print 2" en la página 26 o "Impresión desde dispositivos Apple usando la aplicación WPS Print 2" en la página 38 para imprimir sus imágenes. La manera de la cual transfiere sus imágenes a su dispositivo móvil depende de su cámara digital. Algunas cámaras vienen con conectividad Wi-Fi incorporada, mientras que otras requieren un adaptador o accesorio Wi-Fi. Consulte la documentación de su cámara para ver si su cámara es compatible con Wi-Fi.

Ahora puede empezar a imprimir sus imágenes. Cuando el WPS Pro EU se encienda, éste detectará automáticamente la o las impresoras conectadas y el medio cargado. Una imagen de prueba es impresa automáticamente. También configurará la carpeta adecuada (hot folder) desde la cual se imprimirán las imágenes. Tal como se señaló anteriormente, el WPS Pro EU puede ser conectado a dos (2) impresoras simultáneamente. El tiempo de transferencia normal para impresiones es 25 segundos, pero éste varía según la intensidad de la señal y las velocidades de conexión.



Nota

Al ponerle nombre a sus archivos de imagen, use caracteres alfanuméricos. NO use ningún carácter especial.

Los caracteres especiales incluyen: @ \$ % ^ & * () + = { } Además, un espacio o un guion no deberían ser el primer carácter en el nombre del archivo.

Utilización de cámaras digitales para transferencias FTP

Para transferir imágenes desde su cámara digital usando FTP, usted debe tener una cámara que soporte transferencias de archivos configurables a través de FTP o que use un sistema operativo Android dedicado.

Configuración de cámaras digitales para transferencias FTP

1. Descargue una aplicación de cliente FTP desde Google Play.
2. Una vez descargada, inicie la aplicación de cliente FTP.
3. Introduzca la información requerida en los siguientes campos:
 - ♦ **Host** (Anfitrión): 192.168.43.1
 - ♦ **Type** (Tipo): FTP
 - ♦ **Port** (Puerto): 21
 - ♦ **Username** (Nombre de usuario): photo
 - ♦ **Password** (Contraseña): none (escriba la palabra "none")
 - ♦ **Remote Dir (Dir. remota)**: / (barra)
 - ♦ **Mode** (Modo): Active (Activo) (usualmente en los ajustes avanzados)



Atención

Si se le pide introducir una opción de transferencia, seleccione **Binary** (Binaria). Si selecciona **ASCII**, sus imágenes no serán impresas correctamente.

4. Haga clic en **Save** (Guardar) para guardar sus ajustes.

5. Si aún no lo ha hecho, conéctese a la red Wi-Fi del WPS Pro EU.
6. Regrese a la aplicación de cliente FTP, y haga clic en el botón **Login** (Inicio de sesión) para conectarse al WPS Pro EU.



Nota

Si el inicio de sesión tuvo éxito, se visualiza un cuadro de diálogo, que confirma la conexión.

7. Una vez que esté conectado con el WPS Pro EU, podrá entonces empezar a imprimir sus imágenes inalámbricamente. Sírvase observar que el WPS Pro EU solo imprimirá los formatos de archivo JPEG y PNG.

Impresión desde cámaras digitales usando FTP

Aunque muy pocas cámaras ofrecen actualmente una opción de transferencia FTP, esos flujos de trabajo normalmente son compatibles con la red WPS Pro EU. Consulte la documentación de su cámara para averiguar más acerca de las opciones FTP específicas de su cámara. Si su cámara efectivamente soporta la transferencia FTP, siga las instrucciones en "Utilización de dispositivos Android para transferencias FTP" en la página 32 o "Utilización de dispositivos móviles iOS Apple para transferencias FTP" en la página 43 para conectar su cámara a la red WPS Pro EU e imprimir directamente desde su cámara digital.

Cuadro de tamaño de las impresiones

Use la tabla en las siguientes páginas para determinar el tamaño del medio que necesita para su impresora.



Nota

Si usted usa la opción de impresión de medio panel, solo se usará la mitad de su cinta disponible. Los costos serán mayores porque el otro medio panel no es usado.

Tamaño del medio	Descripción	Notas de configuración	DS40	DS620/ DS620A	RX1	DS80/ DS80DX	DS820/ DS820A	Nombre de la cola de impresora en el WPS Pro EU
9 x 13 (3.5" x 5")	9 x 13 (3.5" x 5")	♦	✓*					3.5x5
10 x 15 (4" x 6")	dos tiras cortadas de 5 x 15 (2" x 6")	2 tiras	✓	✓	✓			2x2x6s
10 x 15 (4" x 6")	10 x 15 (4" x 6")	♦	✓	✓	✓			4x6
13 x 18 (5" x 7")	9 x 13 (3.5" x 5")	½ panel	✓	✓	✓*			3.5x5
	dos tiras cortadas de 9 x 13 (3.5" x 5")	2 tiras	✓**	✓				3.5x5s
	cuadrado 13 x 13 (5"x5")	cuadrado		✓				5x5sq
	13 x 18 (5" x 7")	♦	✓	✓	✓*			5x7
15 x 20 (6" x 8")	dos tiras cortadas de 5 x 15 (2" x 6")	2 tiras	✓	✓	✓			2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panel	S	✓	✓			4x6
	dos tiras cortadas de 10 x 15 (4" x 6")	2 tiras	✓	✓	✓			2x4x6s

Tamaño del medio	Descripción	Notas de configuración	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	DS820/DS820A	Nombre de la cola de impresora en el WPS Pro EU
	cuatro tiras cortadas de 5 x 15 (2" x 6")	4 tiras	✓	✓	✓			2x6x4s
	cuadrado 15 x 15 (6" x 6")	Cuadrado		✓				6x6sq
	15 x 20 (6" x 8")	♦	✓	✓	✓			6x8
15 x 23 (6" x 9")	dos tiras cortadas de 5 x 15 (2" x 6")	2 tiras	✓*	✓*				2x6x2s
	10 x 15 (4" x 6")	½ panel	✓*	✓*				4x6
	dos tiras cortadas de 10 x 15 (4" x 6")	2 tiras	✓*	✓*				2x4x6s
	cuatro tiras cortadas de 5 x 15 (2" x 6")	4 tiras	✓*	✓*				2x6x4s
	cuadrado 15 x 15 (6" x 6")	cuadrado		✓*				6x6sq
	11 x 15 (4.5" x 6")	½ panel		✓*				4.5x6
	dos tiras cortadas de 11 x 15 (4.5" x 6")	2 tiras		✓*				4.5x6
	15 x 20 (6" x 8")	corte en 8"	✓*					6x8
	15 x 23 (6" x 9")	♦	✓*	✓				6x9
20 x 25 (8" x 10")	10 x 20 (4" x 8")	½ panel				✓	✓	4x8
	dos tiras cortadas de 10 x 20 (4" x 8")	2 tiras				✓	✓	4x8x2s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panel				✓	✓	5x8
	2 tiras cortadas de 13 x 20 (5" x 8")	2 tiras				✓	✓	5x8x2s
	15 x 20 (6" x 8")	½ panel				✓	✓	6x8
20 x 25 (8" x 10")	cuadrado 20 x 20 (8" x 8")	cuadrado				✓	✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	♦				✓	✓	8x10
20 x 30 (8" x 12")	10 x 20 (4" x 8")	½ panel				✓	✓	4x8
	dos tiras cortadas de 10 x 20 (4" x 8")	2 tiras				✓	✓	4x8x2s
	tres tiras cortadas de 10 x 20 (4" x 8")	3 tiras					✓	4x8x3s
	13 x 20 (5" x 8")	½ panel				✓	✓	5x8
	2 tiras cortadas de 13 x 20 (5" x 8")	2 tiras				✓	✓	5x8x2s

Tamaño del medio	Descripción	Notas de configuración	DS40	DS620/DS620A	RX1	DS80/DS80DX	DS820/DS820A	Nombre de la cola de impresora en el WPS Pro EU
	2 tiras cortadas de 15 x 20 (6" x 8")	2 tiras				✓	✓	6x8x2s
	cuadrado 20 x 20 (8" x 8")	cuadrado				✓	✓	8x8sq
	20 x 25 (8" x 10")	corte en 10"				✓	✓	8x10
	20 x 30 (8" x 12")	♦				✓	✓	8x12

✓ El tamaño de impresión está disponible para esa impresora.

♦ Ajuste por defecto

* El tamaño de impresión puede no estar disponible en todas las regiones de ventas. Contacte con su representante de ventas para más información.

** Firmware v1.5 o mayor



Nota

Usted puede tener dos (2) impresoras conectadas al WPS Pro EU simultáneamente. El medio cargado debe ser el mismo, es decir dos impresoras que tienen ambos medios de 10 x 15 (4" x 6") cargados. Vea "Cambio de los ajustes de uso compartido de impresión" en la página 96 para más información.

9. Bordes personalizados

Los bordes personalizados ofrecen la posibilidad de crear impresiones de marca con logotipos personalizados e información de eventos. Los bordes son aplicados automáticamente a cualquier impresión del tamaño de impresión especificado cuando las imágenes son impresas a través del sistema WPS Pro EU y usted ha activado los bordes. Puede diseñar un borde usando cualquier paquete de software de aplicación fotográfica que permita la creación de capas dentro del archivo. Algunos ejemplos son Photoshop, GIMP y Corel Paintshop Pro. Debe crear un borde para cada orientación - tanto horizontal como vertical.

Requisitos de los bordes personalizados

Cada archivo de bordes debe contener un espacio con un fondo transparente donde aparecerá la imagen. Los bordes recién creados deben cumplir los siguientes criterios:

- ❖ **Formato de los archivos:** PNG únicamente
- ❖ **Orientación:** Tanto los bordes horizontales como verticales deben ser cargados para cada nuevo borde. Si usted solo carga una orientación, entonces solo ese borde aparecerá en las impresiones.
- ❖ **Denominación de los archivos:** border-o.png, donde border es un término fijo, y o es la orientación del borde, es decir, border-v.png para un borde que tiene una orientación vertical.
- ❖ **Tamaño:** Debe ser el tamaño completo en pulgadas para cada tamaño de impresión. Por ejemplo, un borde 10x15 (4" x 6") sería 10 x 15 cm (4" x 6") (vertical) y 15 x 10 cm (6" x 4") (horizontal). También puede usar los siguientes tamaños en píxeles:
 - ♦ 10 x 15 (4" x 6"): 1200x1800 píxeles
 - ♦ 13 x 18 (5" x 7"): 1500x2100 píxeles
 - ♦ 15 x 20 (6" x 8"): 1800x2400 píxeles
- ❖ **Resolución:** 300 dpi
- ❖ **Modo de color:** RGB únicamente.
- ❖ **Fondo/Espacio para la imagen:** Debe tener un fondo transparente, o espacio para la imagen. El área donde aparecerá la imagen no puede estar coloreada.
- ❖ **Compresión de imagen:** No está permitida ninguna compresión. (Sin LZW, etc.)

En general, la abertura en el borde debería tener la misma relación de aspecto que la imagen global, aunque la abertura no tiene que ser rigurosamente rectangular y puede tener tratamientos de borde variados. Es aceptable tener elementos del borde que traslapen el espacio de la imagen; sin embargo tenga en cuenta que esto puede bloquear partes importantes de sus imágenes.

Creación de bordes personalizados

1. En su ordenador, cree una carpeta para sus archivos de bordes. Dele a la carpeta de bordes un nombre dinámico que usted reconocerá posteriormente.
2. Use su software de edición de fotos preferido para crear su nuevo borde.
3. Use los requisitos anteriores para crear dos bordes que tengan el tamaño de archivo, formato de archivo, modo de color, transparencia del fondo y resolución correctos. Uno para las impresiones horizontales y uno para las impresiones verticales.
4. Guarde sus bordes con el nombre de archivo correcto (ya sea **border-v.png** o **border-h.png**) en la carpeta de bordes que acaba de crear. Recuerde que cada tamaño de impresión debe tener un borde horizontal y uno vertical.

Adición de los bordes personalizados al WPS Pro EU




Atención

Usted debe completar este procedimiento desde un ordenador PC o Mac que esté conectado inalámbricamente a su dispositivo WPS Pro EU.

1. Conéctese a la red Wi-Fi del WPS Pro EU.
2. Abra una ventana de explorador de archivos. (Asegúrese de no estar abriendo un navegador de Internet).
3. Escriba \\192.168.43.1 en la barra de direcciones. Esto resulta en la entrada a los directorios del WPS Pro EU.
4. Abra el directorio **Borders** (Bordes).
5. Navegue hasta el tamaño de impresión para los bordes que usted ha creado.



6. Copie la carpeta de bordes que creó anteriormente (con ambos archivos de bordes en ésta), y pégue esa carpeta en la carpeta de tamaño de impresión.



Nota

Dentro de cada carpeta de bordes, un archivo de configuración (archivo XML) es creado automáticamente por el sistema WPS Pro EU. No es necesario crear un nuevo archivo XML para nuevas carpetas de bordes.


Activación de los bordes

Una vez que haya creado sus bordes y los haya añadido a las carpetas adecuadas, puede activar fácilmente estos bordes desde la pantalla táctil de su WPS Pro EU. ¡Sólo siga estos pasos!

1. Desde la pantalla táctil de su WPS Pro EU, toque el botón **Configuration** (Configuración).



La pantalla de **Configuración del WPS Pro EU** es visualizada.



2. Bajo la sección de transferencia de archivos correcta (ya sea **FTP** o **HFP** según sus preferencias de transferencia de archivos), localice la opción **Enable Borders** (Activar bordes).



3. Seleccione el botón de radio **ON** (ACTIVADO).
4. Localice la opción **Border Selected** (Borde seleccionado).



5. Pulse el cuadro **Border Selected** (Borde seleccionado) y seleccione el borde que desee añadir a su imagen.
6. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (**Guardar configuración**). Después de tocar el botón **Save Configuration** (Guardar configuración), el WPS Pro EU se reinicia. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).
7. El borde que usted seleccionó es impreso en sus imágenes.

Solución de problemas de bordes

Si está teniendo problemas después de instalar y activar bordes, use esta sección para solucionar esos problemas.

Los bordes solo están activados para un tamaño de impresión.

Si usted quiere bordes activados para todos los tamaños de impresión, debe tener archivos de bordes instalados en su dispositivo WPS Pro EU para todos los tamaños de impresión.

Ejemplo: Si está usando su sistema WPS Pro EU con una impresora DS620A y tiene cinta y papel 15 x 20 (6" x 8") instalados. Usted ha incluido archivos de bordes en su carpeta de tamaño de impresión 10 x 15 (4" x 6"), y ha activado los bordes usando la pantalla de **Configuración del WPS Pro EU** en la pantalla táctil de su dispositivo. Si hace impresiones 15 x 20 (6" x 8"), no aparecerá ningún borde. Usted también debe crear e instalar archivos de bordes en su carpeta de tamaño de impresión 15 x 20 (6" x 8").

No puedo activar bordes distintos para tamaños de impresión distintos.

Actualmente, usted solo puede activar bordes con el mismo nombre de archivo para todos los tamaños de impresión. Usted puede crear cualquier borde que quiera siempre y cuando use el mismo nombre de carpeta, y luego puede activar ese borde para cualquier tamaño de impresión.

Ejemplo: Usted quiere un borde de "agradecimiento" para impresiones 10 x 15 (4" x 6"), y un borde de "felicitaciones" para impresiones 15 x 20 (6" x 8"). Cree los conjuntos de bordes y use el mismo nombre de archivo - "boda 2015" - para ambos conjuntos de bordes. Una vez que haya activado bordes usando la pantalla de **Configuración del WPS Pro EU**, cualquier impresión 10 x 15 (4" x 6") que imprima tendrá el borde de agradecimiento y cualquier impresión 15 x 20 (6" x 8") que imprima tendrá el borde de felicitaciones.

Mi borde no se imprime.

Verifique los siguientes problemas comunes si su borde no se imprime:

- ♦ ¿Ha activado los bordes usando la pantalla de Configuración del WPS Pro EU? De ser así, ¿reinició su dispositivo WPS Pro EU para asegurarse de que los cambios fueron guardados?
- ♦ ¿Tiene su archivo de bordes un nombre correcto?
- ♦ ¿Usó los parámetros correctos de archivo de bordes al crear el archivo?
- ♦ ¿Están sus bordes guardados dentro de un archivo de bordes para el tamaño de impresión que necesita?
- ♦ Si los bordes solo están siendo impresos para una orientación, verifique que haya instalado ambos bordes en su dispositivo y que ambos archivos fueron creados correctamente.

Si sigue teniendo problemas, contacte con el servicio de soporte técnico para obtener asistencia.

10

10. Acciones avanzadas

Acerca de este capítulo

Este capítulo cubre temas y procedimientos avanzados relacionados con su dispositivo WPS Pro EU. Sírvase leer todas las instrucciones cuidadosa y completamente antes de proceder. El cambio de los ajustes cubiertos en este capítulo puede hacer que su dispositivo WPS Pro EU no funcione de la manera que usted previó. Su dispositivo WPS Pro EU es expedido con ajustes recomendados realizados en la fábrica. Solo haga los cambios cubiertos en este capítulo si está tratando de personalizar un ajuste para sus necesidades específicas.

Todos los cambios deben ser realizados exactamente como están descritos en los siguientes procedimientos. Los cambios que no sean realizados de acuerdo con estos procedimientos pueden anular su garantía y ocasionar daño a su dispositivo WPS Pro EU. Si tiene preguntas acerca de los procedimientos en este capítulo, por favor contacte con el Servicio de Soporte Técnico o con su representante de ventas.

Utilización de la pantalla de Configuración del WPS Pro EU

Configure los ajustes de su WPS usando la pantalla de **Configuración del WPS Pro EU**, a la cual se puede acceder desde la pantalla táctil de su dispositivo.



Nota

Cuando cambie ajustes de configuración, siga los procedimientos cuidadosamente, incluyendo las instrucciones de tiempo y reinicio.



1. Desde la pantalla Status (Estado) de su WPS Pro EU, toque el botón **Configuration (Configuración)**.



2. Se abre la pantalla de configuración del WPS Pro EU.
3. Use los siguientes procedimientos para cambiar cualquier ajuste para su sistema WPS Pro EU.

Cambio de los ajustes de configuración general

Use los ajustes de configuración general para cambiar sus ajustes de archivo, el idioma por defecto, y los ajustes de la impresión de prueba inicial.

Configuración del archivo de imágenes

Usted puede archivar sus imágenes en una tarjeta micro SD una vez que las haya impreso. El WPS Pro EU está configurado para archivar sus imágenes por defecto.



Nota


Si usted desactiva la característica de archivo, sus imágenes son eliminadas del dispositivo WPS Pro EU una vez que han sido impresas.

1. Si aún no lo ha hecho, navegue hasta la pantalla de **Configuración del WPS Pro EU** desde la pantalla táctil de consola.

2. Bajo la sección **General** (General) de la pantalla de **Configuración del WPS Pro**, ubique la opción **Archive** (Archivo).



3. Usando los botones de radio, ponga el archivo de imágenes ya sea en **OFF** (DESACTIVADO) u **ON** (ACTIVADO).
4. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (Guardar configuración).
5. Al tocar el botón **Save Configuration** (Guardar configuración), el software se reinicia.



6. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).

Archivo de imágenes

1. Verifique que su ajuste de Archive (Archivo) esté en ON (ACTIVADO). Vea "Configuración del archivo de imágenes" en la página 87 para más información.
2. Inserte una tarjeta micro SD en la ranura en la parte trasera del dispositivo WPS Pro EU.
3. Una vez que imprima su imagen, su imagen es guardada en el directorio en su tarjeta micro SD.



Nota


Su tarjeta debe tener un directorio llamado **DNParchive** para que sus imágenes puedan ser guardadas.

Si no tiene una tarjeta micro SD insertada en la ranura, sus imágenes no serán guardadas.

Cambio del ajuste de la impresión de prueba

Cuando el WPS Pro EU se haya puesto en marcha, una imagen de prueba es impresa automáticamente. Use este procedimiento para activar o desactivar ese ajuste.

1. Bajo la sección **General** (General) de la pantalla de **Configuración del WPS Pro**, ubique la opción **Init Test Print** (Impresión de prueba inicial).




2. Usando los botones de radio, ponga las imágenes de prueba ya sea en **OFF** (DESACTIVADO) u **ON** (ACTIVADO).
3. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (Guardar configuración).
4. Al tocar el botón **Save Configuration** (Guardar configuración), su dispositivo se reinicia.
5. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).
6. Regrese a la pantalla de **Configuración del WPS Pro EU** para confirmar que el cambio ha sido realizado.

Cambio del idioma por defecto

Use este procedimiento para cambiar el idioma por defecto para su dispositivo WPS Pro EU.

1. Bajo la sección **General** (General) de la pantalla de **Configuración del WPS Pro**, ubique la opción **Language** (Idioma).



2. Pulse el cuadro **Language** (Idioma) y seleccione un idioma de la lista.
 - ◆ EN - Inglés
 - ◆ FR - Francés
 - ◆ ES - Español
 - ◆ PT - Portugués



Nota

No todos los idiomas están disponibles en cada región de ventas donde son vendidos los dispositivos WPS Pro EU. Solo los idiomas que están disponibles en su región de ventas son visualizados en la pantalla de **Configuración del WPS Pro EU**. Para más información, sírvase contactar con su representante de ventas.

3. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (**Guardar configuración**).
4. Al tocar el botón **Save Configuration** (**Guardar configuración**), su dispositivo se reinicia.
5. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).
6. Regrese a la pantalla de **Configuración del WPS Pro EU** para confirmar que el cambio ha sido realizado.

Acerca del ajuste de región del WPS Pro EU

El ajuste de región muestra la región donde está previsto que su dispositivo WPS Pro EU será usado. No se puede cambiar la región de ventas.

Cambio de los ajustes de impresión

Use los ajustes de impresión para cambiar el tipo de acabado de su impresión, los ajustes de uso compartido de impresoras, y otras opciones de tamaño de impresión.




Nota

Al enviar imágenes a través del WPS Pro EU, tenga en cuenta el tamaño de la imagen con respecto a sus tamaños de impresión seleccionados. Debe enviar imágenes que estén formateadas con la relación de aspecto correcta para su medio de impresión. Esto es particularmente importante cuando se trata de cortes en tiras o cortes en cuadrados. Por ejemplo, si usted envía una imagen que está dimensionada para una impresión con relación de aspecto 10 x 15 (4" x 6") a una impresora que tiene tiras de 5 x 15 (2" x 6") como el tamaño de impresión por defecto, la impresión será cortada por la mitad, es decir que no será redimensionada para ser impresa en parte del papel.


Cambio de las opciones de tamaño de impresión

Hay unas cuantas opciones de impresión que pueden ser activadas o desactivadas, referentes al tamaño de impresión final o cómo es impresa la impresión en el panel de cinta. Esas opciones son:


- ❖ **2 Strip Printing** (Impresión de 2 tiras) - Permite el corte de impresiones de 10 x 15 (4" x 6") en dos tiras de 5 x 15 (2" x 6")




- ❖ **3 Strip Printing** (Impresión de 3 tiras) - Permite el corte de impresiones de 13 x 18 (5" x 7") en tres tiras de 5 x 13 (2" x 5")




- ❖ **4 Strip Printing** (Impresión de 4 tiras) - Permite el corte de impresiones de 15 x 20 (6" x 8") en cuatro tiras de 5 x 15 (2" x 6")



- ❖ **Enable half size panel printing** (Impresión de panel de mitad del tamaño) - Solo impresiones en la mitad de un panel de cinta. El siguiente pedido empezará en un nuevo panel de cinta.




- ❖ **Square size printing** (Impresión de tamaño cuadrado) - Permite la impresión de imágenes cuadradas tales como 13 x 13 (5" x 5"), 15 x 15 (6" x 6") y 20 x 20 (8" x 8").



Refiérase al cuadro de impresoras en la página 35 para más información sobre si las opciones de tamaño de impresión anteriores están disponibles con su tipo de medio. Para cambiar los ajustes, use el procedimiento descrito a continuación. Solo realice un cambio de tamaño de impresión a la vez. Si tiene que hacer más de un cambio de tamaño de impresión, repita el procedimiento.

1. Bajo la sección **Printing** (Impresión) de la pantalla de **Configuración del WPS Pro**, ubique la opción **printing size** (tamaño de impresión) que quiere actualizar.



2. Cambie el botón de radio a **ON** (ACTIVADO) u **OFF** (DESACTIVADO).



Nota


Si quiere tener tiras de tipo fotomatón de 5 x 15 (2" x 6") como su tamaño de impresión por defecto, asegúrese de cambiar el ajuste de la cola impresión bajo su tipo de transferencia. Vea ya sea "Configuración de los ajustes FTP" en la página 97 o "Configuración de los ajustes HFP" en la página 102 para los detalles del cambio de su cola de impresión.

3. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (Guardar configuración).
4. Al tocar el botón **Save Configuration** (Guardar configuración), el software se reinicia.
5. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).

Cambio del acabado de la impresión

Usted puede imprimir sus imágenes con un acabado de impresión mate o bien brillante. El WPS Pro EU está configurado por defecto en **Glossy** (Brillante). Si desea imprimir sus imágenes con un acabado mate:

1. Bajo la sección **Printing** (Impresión) de la pantalla de **Configuración del WPS Pro**, ubique la sección **Printing** (Impresión).
2. Encuentre la opción **Matte** (Mate) y cambie el botón de radio a **ON** (ACTIVADO) u **OFF** (DESACTIVADO).




3. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (**Guardar configuración**).
4. Al tocar el botón **Save Configuration** (**Guardar configuración**), su dispositivo se reinicia.
5. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).

Cambio de los ajustes de uso compartido de impresión

Si usted tiene dos impresoras con el mismo medio de impresora cargado (es decir, 10 x 15 (4"x6")), puede imprimir en ambas impresoras simultáneamente. Esto crea una carga equilibrada entre las dos impresoras y permite incluso un consumo uniforme del medio. Se puede usar impresoras diferentes, pero éstas deben tener el mismo medio cargado (por ejemplo, medio 10 x 15 (4" x 6") en ambas). Esta característica está activada por defecto.

1. Bajo la sección **Printing** (Impresión) de la pantalla de **Configuración del WPS Pro**, ubique la sección **Printing** (Impresión).



2. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (Guardar configuración).
3. Al tocar el botón **Save Configuration** (Guardar configuración), su dispositivo se reinicia.
4. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).

Configuración de los ajustes FTP

Uno de los métodos de transferencia ofrecidos por el WPS Pro EU es FTP, o File Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de archivos). El Protocolo de transferencia de archivos (FTP) es un protocolo de red estándar usado para transferir archivos de un dispositivo a otro dispositivo a través de una red basada en TCP, tal como Internet. El FTP está basado en una arquitectura de cliente-servidor y usa conexiones de control y datos independientes entre el cliente y el servidor. La transferencia FTP se aprovecha de manera óptima cuando se transfieren imágenes desde un dispositivo móvil al WPS Pro EU para su impresión. Para hacer esto, usted debe tener una aplicación de cliente FTP instalada en su dispositivo móvil. Asegúrese de que su aplicación de cliente FTP permita la transferencia de datos binarios puesto que éste es el tipo de datos que soporta el WPS Pro EU. Use esta sección para configurar su ajuste FTP para su red WPS Pro EU.

Configuración de FTP

Activa o desactiva la opción de transferencia FTP. Solo active FTP si piensa usar esa opción de transferencia. Si usted desactiva la opción de transferencia FTP, asegúrese de activar la opción de transferencia HFP.

1. Bajo la sección **FTP** de la pantalla de **Configuración del WPS Pro**, ubique la opción **Enable FTP** (Activar FTP).



2. Cambie el botón de radio a **ON** (ACTIVADO) u **OFF** (DESACTIVADO).
3. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (Guardar configuración).
4. Al tocar el botón **Save Configuration** (Guardar configuración), su dispositivo se reinicia.
5. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).
6. Ahora usted puede imprimir desde sus dispositivos usando FTP. Para más información, vea "Utilización de dispositivos Android para transferencias FTP" en la página 32 o "Utilización de dispositivos móviles iOS Apple para transferencias FTP" en la página 43.

Configuración de los bordes

Este procedimiento explica cómo activar o desactivar los bordes para imágenes cuando transfiere usando FTP. Para más información sobre configurar y activar bordes personalizados, vea "Bordes personalizados" en la página 79.

1. Bajo la sección **FTP** de la pantalla de **Configuración del WPS Pro**, ubique la opción **Enable Borders** (Activar bordes).



2. Cambie el botón de radio a **ON** (ACTIVADO) u **OFF** (DESACTIVADO).
3. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (Guardar configuración).
4. Al tocar el botón **Save Configuration** (Guardar configuración), su dispositivo se reinicia.
5. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).
6. Ahora las imágenes impresas usando la transferencia FTP tendrán el borde seleccionado aplicado.

Cambio del número de copias impresas

Ajusta el número de copias para cada imagen que es transferida usando el método de transferencia FTP.

1. Bajo la sección FTP de la pantalla de **Configuración del WPS Pro**, ubique la **FTP Copies** (Copias FTP).



2. Pulse el cuadro **FTP Copies (Copias FTP)** y seleccione el número de copias de la lista. Puede escoger cualquier número entre 0 y 49.
3. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (Guardar configuración).
4. Al tocar el botón **Save Configuration** (Guardar configuración), su dispositivo se reinicia.
5. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).
6. Ahora las imágenes impresas usando la transferencia FTP imprimirán el número de copias que usted seleccionó.

Selección de la cola de impresora

Selecciona la impresora y el tamaño de impresión por defecto.

1. Bajo la sección **FTP** de la pantalla de **Configuración del WPS Pro**, ubique la opción **FTP Queue** (Cola FTP).



2. Pulse el cuadro **FTP Queue** (Cola FTP) y seleccione la impresora y el tamaño de impresión por defecto que desee.



Nota

Si está configurando la cola de impresión a un opción de corte de 5 (2"), asegúrese de haber activado tiras de fotos de 5 (2") para el tamaño de su medio. Vea "Cambio de las opciones de tamaño de impresión" en la página 91 para más información.

3. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (Guardar configuración).
4. Al tocar el botón **Save Configuration** (Guardar configuración), su dispositivo se reinicia.
5. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).

Selección de bordes

Use esta opción para seleccionar un borde a imprimir en todas sus imágenes. Para más información sobre configurar y activar bordes personalizados, vea "Bordes personalizados" en la página 79.

1. Bajo la sección **FTP** de la pantalla de **Configuración del WPS Pro**, ubique la opción **Border Selected** (Borde seleccionado).



2. Pulse el cuadro **Border Selected** (Borde seleccionado) y seleccione el borde que desee añadir a su imagen.
3. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (Guardar configuración).
4. Al tocar el botón **Save Configuration** (Guardar configuración), su dispositivo se reinicia.
5. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).

Configuración de los ajustes HFP

HFP, o Hot Folder Printing (Impresión de carpeta vigilada), es un método de transferencia en el que una hot folder (o "carpeta vigilada") es monitorizada continuamente por el sistema WPS Pro EU. Las imágenes copiadas en esta carpeta son impresas automáticamente y luego quitadas. Las hot folders son usadas tanto para las importaciones manuales de imágenes (copiar y pegar archivos en la hot folder) como para integración con software de terceros (a menudo a través de FTP hacia la hot folder). La impresión Hot folder le permite cargar mayores cantidades de impresiones a la vez en la carpeta de impresión.

Configuración de HFP

Activa o desactiva la opción de transferencia HFP. Solo active HFP si piensa usar esa opción de transferencia. Si usted desactiva la opción de transferencia HFP, asegúrese de activar la opción de transferencia FTP.

1. Bajo la sección **HFP** de la pantalla de **Configuración del WPS Pro EU**, ubique la opción **Enable HFP** (Activar HFP).



2. Cambie el botón de radio a **ON** (ACTIVADO) u **OFF** (DESACTIVADO).
3. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (Guardar configuración).
4. Al tocar el botón **Save Configuration** (Guardar configuración), su dispositivo se reinicia.
5. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).
6. Ahora puede transferir sus imágenes al WPS Pro EU usando HFP. Vea "Utilización de un PC Windows con las opciones de Hot Folder Print (HFP)" en la página 49 o "Utilización de un Mac para Hot Folder Printing (HFP)" en la página 59 para más información.

Configuración de los bordes

Activa o desactiva los bordes para las imágenes que transfiere usando HFP. Para más información sobre configurar y activar bordes personalizados, vea "Bordes personalizados" en la página 79.

1. Bajo la sección **HFP** de la pantalla de **Configuración del WPS Pro EU**, ubique la opción **Enable Borders** (Activar bordes).



2. Cambie la opción del botón de radio a **ON (ACTIVADO)** u **OFF (DESACTIVADO)**.
3. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (Guardar configuración).
4. Al tocar el botón **Save Configuration** (Guardar configuración), su dispositivo se reinicia.
5. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).
6. Ahora puede añadir bordes a sus imágenes.

Cambio del número de copias impresas

Cambia el número de copias de cada impresión que usted pide.

1. Bajo la sección **HFP** de la pantalla de **Configuración del WPS Pro EU**, ubique la opción **HFP Copies** (Copias HFP).



2. Pulse el cuadro **HFP Copies** (Copias HFP) y seleccione el número de copias de la lista. Puede escoger cualquier número entre 0 y 49.
3. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (Guardar configuración).
4. Al tocar el botón **Save Configuration** (Guardar configuración), su dispositivo se reinicia.
5. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).
6. Ahora las imágenes impresas usando la transferencia HFP imprimirán el número de copias que usted seleccionó.

Selección de bordes

Use esta opción para seleccionar un borde a imprimir en todas sus imágenes. Para más información sobre configurar y activar bordes personalizados, vea "Bordes personalizados" en la página 79.

1. Bajo la sección **HFP** de la pantalla de **Configuración del WPS Pro EU**, ubique la opción **Border Selected (Borde seleccionado)**.



2. Pulse el cuadro **Border Selected (Borde seleccionado)** y seleccione el borde que desee añadir a su imagen.
3. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration (Guardar configuración)**.
4. Al tocar el botón **Save Configuration (Guardar configuración)**, su dispositivo se reinicia.
5. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).
6. El borde que usted seleccionó es impreso en sus imágenes.

Configuración del protocolo de archivos Windows

El protocolo de archivos Windows está activado por defecto. Este ajuste permite al WPS Pro EU transferir archivos mediante procesos y procedimientos estándar de Windows. La desactivación de esta opción puede ocasionar transferencias fallidas de imágenes. Solo cambie este ajuste bajo la supervisión del Servicio de Asistencia Técnica.

Configuración de las opciones de conexión en red

Configuración de SLP


Permite o desactiva la difusión SLP.



Atención

Si usted desactiva la difusión SLP, no puede imprimir sus imágenes usando controladores de impresión nativos.

1. Bajo la sección **Networking** (Conexión en red) de la pantalla de **Configuración del WPS Pro EU**, ubique la opción **Enable SLP** (Activar SLP).



7. Cambie la opción del botón de radio.
8. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (Guardar configuración).
9. Al tocar el botón **Save Configuration** (Guardar configuración), su dispositivo se reinicia.
10. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).

Configuración de LPR


Le permite activar/desactivar los protocolos de impresión LPR.



Atención

Si usted desactiva LPR, no podrá imprimir sus imágenes usando controladores de impresión nativos.

1. Bajo la sección **Networking (Conexión en red)** de la pantalla de **Configuración del WPS Pro EU**, ubique la opción **LPR**.



2. Cambie la opción del botón de radio.
3. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration (Guardar configuración)**.
4. Al tocar el botón **Save Configuration (Guardar configuración)**, su dispositivo se reinicia.
5. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).

Configuración de OTA

Activa o desactiva los protocolos de transferencia por el aire.

1. Bajo la sección **Networking** (Conexión en red) de la pantalla de **Configuración del WPS Pro EU**, ubique la opción **Enable OTA** (Activar OTA).



2. Cambie la opción del botón de radio.
3. Desplácese hasta la parte inferior de la página y toque el botón **Save Configuration** (Guardar configuración).
4. Al tocar el botón **Save Configuration** (Guardar configuración), su dispositivo se reinicia.
5. Al cabo de tres minutos, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi del WPS Pro EU. (Si tiene las impresiones de prueba iniciales activadas, vuelva a conectar una vez sus impresiones de imagen de prueba).

DNP Photo Imaging Europe SAS

Le Raphael – Paris Nord 2
22 Avenue des Nations
CS 51077 Villepinte
95948 Roissy CDG Cedex

www.dnpphoto.eu
