

DNP Photo Imaging Europe

Anwenderhandbuch: SL+ v2.0

Software-Version: 1.4.31.7

INHALT

Inhalt.....	2
1. Lizenzvereinbarung, Geschäftsbedingungen	3
2. Einführung	4
3. Firmware-Upgrade.....	5
4. Abzugs-Finishes	7
5. Produkte im Panoramaformat.....	8
6. Kalender (13 Seiten Simplex).....	15
7. Fotofilter	20
8. Unterstützung des Druckers DS820	20
8.1 Unterstützung von HQ-Medien durch den DS820	21
9. RX1 HS-Druckunterstützung	22
10. Auftragsmanagement-System	23
11. Konfiguration exportieren/importieren	29
12. Sprachen	31
13. Verbesserungen	32
14. Zierrahmen und Vorlagen	35
15. Von den Druckern unterstützte Konfigurationen	38

1. LIZENZVEREINBARUNG, GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Informationen zu den folgenden Themen finden Sie im Original-Anwenderhandbuch zu SnapLab Plus V1.8:

- Lizenzvereinbarung zur Software des DS-Tmini
- Eigentumsvorbehalt des Lizenzgebers
- Gewährleistungsausschluss
- Haftungsbegrenzung
- Anwendbare Rechtsordnung
- Bestimmungen
- Anerkennnisse
- ICC-Profile

2. EINFÜHRUNG

Photo Editing Software ist ein Software-Paket zur Erstellung von Abzügen, Kalendern, Abzügen mit Zierrahmen unterschiedlicher Größe sowie von Passbildern. Die vorliegende PES-Version **1.4.31.7** bietet die folgenden neuen Merkmale:

1. Automatisches Firmware-Upgrade für die Druckermodelle DS620 und DS820
2. Produkte im Panorama-Bildformat für die Druckermodelle DS620 (15 x 35/6" x 14", 15 x 50/6" x 20") und DS820 (20 x 45/8" x 18", 20 x 55/8" x 22", 20 x 65/8" x 26", 20 x 80/8" x 32")
3. Jahreskalender 13 Seiten Simplex (10 x 20/4" x 8", 15 x 20/6" x 8" und 20 x 30/8" x 12")
4. Neue Abzugs-Finish-Optionen für die Druckermodelle DS620/DS820
 - a. Mattglanz (erhältlich für sowohl DS620 als auch DS820)
 - b. Seidenmatt (nur für DS820)
5. Unterstützung des Druckers DS820
 - a. Unterstützung von Standard- und HQ-Medien auf dem DS820
6. Unterstützung des RX1 HS
7. System zum Management der Auftragsfreigabe
8. Neue Fotofilter
 - a. Cartoon, Retro, Illustration, Sepia, Monochrom, Cool Monochrom, Tilt-Shift, Soft-Filter, Cross-Filter
9. Konfiguration exportieren/importieren
10. Unterstützung von Panorama-Druckern
11. Zusätzliche Sprachen
12. Neue Motive für verschiedene Druckprodukte
13. Weitere Verbesserungen



Support:

Bei Fragen zu einem Software-Upgrade wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter der Adresse: support@dnpphoto.eu



3. FIRMWARE-UPGRADE

Das Firmware-Upgrade lässt sich aus der PES (Photo Editing Software) in Version 1.4.31.7 heraus mühelos vornehmen: Sobald ein DNP-Drucker an das System angeschlossen wird, spielt die Software die neue Firmware automatisch ein (DS-Tmini-Hardware).

Firmware-Upgrade-Prozess – automatisch:

Nehmen wir einmal an, dass die neue Software ordnungsgemäß auf dem System installiert und das System erfolgreich neu gestartet worden ist.

- ❖ Das System erkennt in diesem Falle, dass ein DS620-Drucker angeschlossen ist, und überprüft die Firmware-Version.
 - a. Ist die Firmware auf dem DS620 älter als v1.41, wird der Update-Prozess automatisch gestartet.
- ❖ Warten Sie das Ende des nachfolgend beschriebenen Prozesses ab:



Hinweis: Der Drucker gibt dabei wiederholt Signaltöne von sich, und die LED blinken auf. Ist das Firmware-Upgrade erfolgreich abgeschlossen, leuchtet auf dem Drucker wieder dauerhaft die grüne LED.



- ❖ Am Ende erscheint auch wieder der auf dem System eingestellte Bildschirmschoner



ACHTUNG:

1. Schalten Sie den Drucker keinesfalls aus, bevor der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist.
2. Das Firmware-Update ist nur für die Modelle DS620 und DS820 vorgesehen, nicht für sonstige Drucker der DNP-DS-Reihe.
3. Die Software ist nicht in der Lage, das Firmware-Upgrade auf mehreren Druckern (DS620/DS820) gleichzeitig auszuführen.
4. Die korrekten Versionen zum vorliegenden Software-Release lauten: v01.41 für den DS620 und v01.05 für den DS820.

- Zur Bestätigung des Upgrades der Drucker-Firmware: Settings/Diagnostics/Printer Status (Einstellungen/Diagnose/Druckerstatus):


Printers status					
Model	Serial number	Media size	Remaining prints	Status	Firmware
DS620	DS6X55004409	6x8	100	IDLE	DS620 01.41
DS820	CS6070102	8x12	18	IDLE	DS820 01.05

Close

Firmware-Upgrade-Prozess – manuell:

Mit der PES lässt sich das Firmware-Upgrade auf DNP-DS-Druckern über den Menübefehl Settings/Diagnostics/Update firmware (Einstellungen/Diagnose/Firmware aktualisieren) auch manuell vornehmen:

- Vergewissern Sie sich, dass der DNP-Drucker (DS620 oder DS820) angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Update firmware“ (Firmware aktualisieren).
- Quittieren Sie die Bestätigungsmeldung durch Antippen von „Ok“.
- Warten Sie darauf, dass die Software den Firmware-Upgrade abgeschlossen hat.



ACHTUNG:

1. Schalten Sie den Drucker keinesfalls aus, bevor der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist.
2. Das Firmware-Update ist nur für die Modelle DS620 und DS820 vorgesehen, nicht für sonstige Drucker der DNP-DS-Reihe.
3. Die Software ist nicht in der Lage, das Firmware-Upgrade auf mehreren Druckern (DS620/DS820) gleichzeitig auszuführen.
4. Die korrekten Versionen zum vorliegenden Software-Release lauten: v01.41 für den DS620 und v01.05 für den DS820.

4. ABZUGS-FINISHES

Mit der Photo Editing Software hält im Zusammenspiel mit der Technologie der DNP-Druckermodelle DS620 und DS820 eine neue Art von Fotofinish Einzug:

- ❖ Mattglanz: Sowohl auf dem DS620 als auch auf dem DS820 verfügbar
- ❖ Seidenmatt: nur beim Drucker DS820




ACHTUNG:

- + Die Software aktiviert auf den angeschlossenen Druckern alle Standard-Finishes automatisch.
- + Wurden vom Betreiber allerdings Einstellungen konfiguriert/geändert, werden diese Standard-Finishes nicht angeboten.

- ✓ Auf dem **Drucker DS620** bietet die Software die folgenden Finishes an:



- ✓ Auf dem **Drucker DS820** bietet die Software die folgenden Finishes an:



Hinweis:

- + Die Finishes Fine Matte (Seidenmatt) und Luster (Matt glänzend) stehen nur auf den Modellen DS620 und DS820 (derzeit nur Luster (Matt glänzend)) und auf keinem anderen DNP-DS-Drucker zur Verfügung.
- + Die Foto-Finishes stehen auf den Druckern DS620/DS820 zu allen Fotoprodukten zur Verfügung.
- + Ist eines der Modelle DS40/DS80/RX1/RX1-HS/DS80DX angeschlossen, stehen die Finishes Seidenmatt und Matt glänzend nicht zur Verfügung.



Das Abzugs-Finish Fine Matte (Seidenmatt) wird auf Druckern der Modellreihe DS620 ab dem nächsten Software-Update zur Verfügung stehen; achten Sie diesbezüglich bitte auf künftige Updates der Photo Editing Software oder prüfen Sie die DNP-PIE-Website auf entsprechende Hinweise.

5. PRODUKTE IM PANORAMAFORMAT

Panoramaformate eignen sich ideal für die Ausgabe von Natur- und Stadtlandschafts- sowie von Tier-Fotografien. Die Ausgabe von Panoramaportraits auf Farbsublimationstechnologie von DNP eröffnet die Möglichkeit zur künstlerischen und modernen Darstellung ihrer Digitalfotos.

Zur Schaffung beeindruckender Panorama-Abzüge ihrer eigenen Digitalfotos mit der SL+-**Photo Editing Software**

Manche Fotos sind einfach zu beeindruckend, als dass man darauf verzichten wollte, diese in einer Größe auszudrucken, welche die Einzigartigkeit dieser Aufnahmen erst richtig zur Geltung bringt. Ganz gleich, ob es sich um eine spektakuläre Landschaft, ein perfekt gelungenes Familienfoto oder einfach ein Motiv handelt, das den Betrachter in seinen Bann zieht: Vergrößern Sie Ihr Foto auf das gewünschte Format und drucken Sie es aus!



Hinweis:



- Panoramic Prints (Panoramaformate) stehen nur auf den DNP-Druckermodellen DS620 und DS820 zur Verfügung.
- Für Panorama-Abzüge werden auf beiden Druckermodellen DS620 und DS820 Standardmedien verwendet, d. h. es wird kein Spezialpapier benötigt.
- Produkte im Panoramaformat werden automatisch angeboten, sobald einer der Drucker DS620 oder DS820 von der Software erkannt wird.
- Welche Produkte im Panoramaformat zur Verfügung stehen, lässt sich prüfen unter: Admin/Settings/Products/Products/Prints/... (Admin-Einstellungen/Produkte/Produkte/Druckformate/...)

Panorama-Formatauswahl: Die PES bietet die folgenden Bildformate für Panorama-Produkte an:

Druckprodukte: Panorama-Bildformate			Medien-/Panel-Nutzung
Panoramaformate	15 x 35 (6" x 14")	DS620 mit 15-x-20-(6"-x-8"-) und mit 15-x-23-(6"-x-9"-) Medien	2 Panels von 15 x 20 (6" x 8") und von 15 x 23 (6" x 9")
Panoramaformate	15 x 50 (6" x 20")	DS620 mit 15-x-20-(6"-x-8"-) und mit 15-x-23-(6"-x-9"-) Medien	3 Panels von 15 x 20 (6" x 8") und von 15 x 23 (6" x 9")
Panoramaformate	20 x 45 (8" x 18")	DS820 mit 20 x 25-(8"-x-10"-) und mit 20-x-30-(8"-x-12"-) Medien	2 Panels von 20 x 25 (8" x 10") und von 20 x 30 (8" x 12")
Panoramaformate	20 x 65 (8" x 26")	DS820 mit 20 x 25-(8"-x-10"-) und mit 20-x-30-(8"-x-12"-) Medien	3 Panels von 20 x 25 (8" x 10") und von 20 x 30 (8" x 12")
Panoramaformate	20 x 55 (8" x 22")	DS820 nur mit 20-x-30-(8"-x-12"-) Medien	2 Panels von 20 x 30 (8" x 12")
Panoramaformate	20 x 80 (8" x 32")	DS820 nur mit 20-x-30-(8"-x-12"-) Medien	3 Panels von 20 x 30 (8" x 12")




ACHTUNG:

- Produkte im Panoramaformat lassen sich nur in den angegebenen Größen/Formaten ausgeben.

Arbeitsablauf zur Ausgabe von Panoramaformaten: Im Folgenden wird der Ablauf zum Erstellen und Drucken von Kalender-Produkten beschrieben.


- 1) Um ein Bild im Panoramaformat anzufertigen, wählen Sie die Option „Panoramic prints“ (Panoramaformate).



- 2) Geben Sie das Medium bzw. den Ort an, auf dem die Bilder gespeichert sind, beispielsweise ein USB-Laufwerk, das Bilder enthält.



3) Wählen Sie ein Druckformat.



4) Wählen Sie den gewünschten Finish-Typ.




Hinweis:

- Beim Anschluss eines Drucker DS820 aktiviert die Software automatisch die auf diesem Druckermodell zur Verfügung stehenden Formate und Medien.
- Werden beide Druckermodelle DS620 und DS820 angeschlossen, aktiviert die Software die Auswahl an Formaten, die auf dem jeweiligen Drucker dem Medientyp entsprechend zur Verfügung stehen.



5) Wählen Sie das gewünschte Bild aus.




- 6) Soweit erforderlich, bearbeiten Sie das Bild in der gewünschten Weise; tippen Sie hierzu auf „Edit“ (Bearbeiten).



- 7) Schließen Sie den Bearbeitungsvorgang ab und tippen Sie auf „Next“ (Weiter).



- 8) Auftragsübersicht



Order summary

Product	Quantity
Print 6x14 Panorama Luster	1

+ add products

← back × cancel → next

9) Tragen Sie den Kundennamen ein.



Name eingeben

Name:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = \



Q W E R T Y U I O P []

A S D F G H J K L ; ' ,

Z X C V B N M . /

← back × cancel → next

10) Tippen Sie auf „Next“ (Weiter), um die Bearbeitung abzuschließen und den Druckvorgang zu starten.




Panorama-Drucker:




Sind zwei Drucker der Modelle DS620 oder DS820 an das DS-Tmini-System angeschlossen, bietet die PES die Möglichkeit, einen „Panorama-Drucker“ festzulegen, wobei dann in der Folge Abzüge im Panoramaformat auf diesem Drucker ausgegeben werden.

- **Festlegen eines Panorama-Druckers**

- o Vergewissern Sie sich, dass zwei Drucker der Modelle DS620 oder DS820 an das System angeschlossen sind.
 - Die Drucker müssen eingeschaltet sein.
- o Wählen Sie **Admin Settings/Products/Printer Parameters** (Admin-Einstellungen/Produkte/Drucker-Parameter).
- o Führen Sie im Dialogfeld „Output Profile“ (Ausgabeprofil) einen Bildlauf durch, bis sie zum Eintrag „**Print panorama prints on these printers**“ (Panoramaformate auf diesen Druckern ausgeben) gelangen.
- o Sie haben die Möglichkeit, festzulegen, dass ein Auftrag automatisch an einen bestimmten Drucker geleitet wird, wenn dieser Auftrag ein „Panorama-Produkt“ enthält.
 - Enthält ein Auftrag kein solches „Panorama-Produkt“, wird dieser mal auf dem einen, mal dem anderen Drucker mit dem entsprechenden Medientyp ausgegeben.

Screenshots:





ACHTUNG:

- Bei den Modellen DS620 und DS820 kann nur *ein* Drucker als Panorama-Drucker festgelegt werden.
- Die Software zeigt die Seriennummer des Panorama-Druckers und den Medientyp zum Zwecke der Auswahl an.
- Die Software gibt einen Warnhinweis aus, sobald eine unzureichende Anzahl an Panels für Panoramaformate zur Verfügung steht.
- Die Ausgabe von Abzügen im Panorama-Format erfolgt danach allein auf dem festgelegten Drucker, während alle übrigen Druckaufträge (entsprechend dem Produkt und dem eingelegten Medientyp) auf die beiden Drucker verteilt werden.

6. KALENDER (13 SEITEN SIMPLEX)

Mit der Photo Editing Software führt SL+ ein neues Unterprodukt „13 Pages Simplex Yearly Calendar“ (Jahreskalender 13 Seiten Simplex) ein, das sich auf den Druckern DS620 und DS820 ausgeben lässt.

- Unterstützte Formate: 10 x 20/4" x 8", 15 x 20/6" x 8" und 20 x 30/8" x 12"

Arbeitsablauf zur Ausgabe von Panoramaformaten: Im Folgenden wird der Ablauf zum Erstellen und Drucken eines „Jahreskalenders 13 Seiten Simplex“ beschrieben.


- 1) Wählen Sie zur Ausgabe eines 13-seitigen Jahreskalenders im Simplexdruck zunächst die Option „Calendars“ (Kalender).



- 2) Geben Sie das Medium bzw. den Ort an, auf dem die Bilder gespeichert sind, beispielsweise ein tragbares USB-Laufwerk.



- 3) Wählen Sie das Druckformat 15 x 20/6" x 8" 13 Seiten.





- 4) Wählen Sie den Finish-Typ.




- 5) Treffen Sie Ihre Bildauswahl.



6) Wählen Sie das Hintergrundmotiv aus.



7) Wählen Sie die Bildfolge, falls erforderlich.



8) Legen Sie die Kalenderoptionen fest: „Language“ (Sprache), „Holidays“ (Feiertage) (zur Berücksichtigung der gesetzlichen Feiertage) und „starting month“ (Erster Kalendermonat).




9) Rufen Sie die Seitenvorschau auf, und nehmen Sie die erforderlichen Bearbeitungen vor.



Hinweis:

- Weitere Informationen zur Bildbearbeitung enthält das bisherige Anwenderhandbuch v1.8.



10) Auftragsübersicht



11) Tragen Sie den Kundennamen ein.




12) Tippen Sie auf „next“ (Weiter), um die Bestellung abzuschließen.



7. FOTOFILTER

Die Bildbearbeitungs-Software wurde der Marktnachfrage entsprechend um hochwertige Filter erweitert. Die folgenden Filter wurden in die Software aufgenommen:

1. Monochrom 2. Retro 3. Sepia 4. Tilt-Shift 5. Soft-Filter 6. Original 7. Cool-Monochrom 8. Cross-Filter 9. Illustration 10. Spiegeln



Um zu den Filtern zu gelangen, tippen Sie in einem beliebigen Produktbestellungsablauf auf „Edit“ (Bearbeiten).



ACHTUNG:

- Die Auswirkung des Filters auf die Bildqualität hängt vom ursprünglichen Bild ab.
- Ein paar der früheren Filter wurden in der vorliegenden Version entfernt; die Software hält nunmehr die Filter bereit, die innerhalb der Fototechnologie weithin verwendet werden.

8. UNTERSTÜTZUNG DES DRUCKERS DS820



DNP präsentiert den völlig neuen 20-cm-(8"-)Drucker DS820, der verschiedene besondere Funktionsmerkmale aufweist.

Besondere Funktionsmerkmale:

- Größere Auswahl an Druckformaten/-größen
 - Neue Foto-Finishes: Mattglanz, Seidenmatt, neben Hochglanz und Matt
 - Rückspulfunktion
 - Standby-Modus zur Senkung des Stromverbrauchs
 - Unterstützt Standard-Digitalmedien und HQ-Medien
-
- 

ACHTUNG:

- Der Drucker DS820 erkennt sowohl Standard- als auch HQ-Medien.
 - Die vom DS820 unterstützten Produkte/Druckformate sind unter „Produktmatrix“ aufgeführt.
 - Weitere Einzelheiten zum Drucker DS820 finden Sie auf unserer Website:
<http://www.dnpphoto.eu/de/products/photo-printers/ds820>
-

8.1 UNTERSTÜTZUNG VON HQ-MEDIEN DURCH DEN DS820

- Das Modell DS820 eröffnet die Möglichkeit zum HD-Druck bei Verwendung von HQ-Medien.
 - Der Betreiber hat die Option, den „HD“-Modus für HQ-Medien zu aktivieren.
 - Wählen Sie dazu **Admin Settings/Products/Printer parameters/High Density print on supported printers** (Admin-Einstellungen/Produkte/Druckerparameter/HD-Druck auf unterstützten Druckern)

High Density print on supported printers
No

 - **EIN/AUS (Voreinstellung: NO (NEIN))**
 - Der HD-Modus steht in Auflösungen von 300 dpi x 300 dpi und 300 dpi x 600 dpi (empfohlen) zur Verfügung.
 - Wählen Sie zur Einstellung **Admin Settings/Products/Printer Parameters/Resolution** (Admin-Einstellungen/Produkte/Druckerparameter/Auflösung)

Resolution
300 x 300 dpi

 - **EIN/AUS (Voreinstellung: 300 dpi x 300 dpi)**
-



Hinweis:

- Die Software erkennt HQ-Medien und aktiviert den entsprechenden HD-Modus automatisch.
 - Vermeiden Sie es, während eines laufenden Druckvorgangs den Medientyp von Standard auf HQ oder umgekehrt umzustellen, wenn das betreffende Medium ausgegangen ist.
-

9. RX1 HS-DRUCKUNTERSTÜTZUNG

Die Photo Editing Software unterstützt den neuen Drucker „RX1 HS“ (HS: High Speed = 20 % schneller als der RX1):



ACHTUNG:

- Der Drucker RX1 HS erkennt nur HS-Medien, wohingegen der Drucker RX1 sowohl Standard- als auch HS-Medien erkennt.
- Die vom RX1 HS unterstützten Produkte/Druckformate sind unter „Produktmatrix“ aufgeführt.
- Die Produktauswahl und die angebotenen Druckgrößen sind bei den Modellen RX1 und RX1 HS identisch.
- Weitere Einzelheiten zum Drucker RX1 HS finden Sie auf unserer Website: <http://www.dnpphoto.eu/de/products/photo-printers/ds-rx1hs>

10. AUFTRAGSMANAGEMENT-SYSTEM

Die PES bietet dem Betreiber nunmehr die Möglichkeit, mehrere Fotoaufträge auf einmal zu managen. Nach erfolgter Aktivierung dieses Funktionsmerkmals werden mehrere Aufträge von der Software zu einem Stapel gebündelt, bei dem der Betreiber entscheiden kann, welcher Auftrag gerade bearbeitet wird, wobei die Einzelheiten zum Auftrag auf einem Bildschirm zum Druckfortschritt erscheinen.

Aktivieren des Auftragsmanagement-Systems

- ✓ Wählen Sie **Admin Settings/General/Process confirmation** (Admin-Einstellungen/Allgemeines/Prozessbestätigung)
- ✓ Wählen Sie die Option „Release by Operator / Manually“ (Freigabe durch Betreiber/manuell) tippen Sie auf „Ok“.
- ✓ Vergeben Sie ein neues Kennwort.
 - Das voreingestellte Kennwort lautet: „0000“; erfolgt keine Eingabe eines neuen Kennworts, wird die Voreinstellung verwendet.
 - Im vorliegenden Beispiel lautet das eingegebene neue Kennwort „4004“; bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Antippen von „Ok“.
- ✓ Individueller Text: Geben Sie hier einen individuellen Text ein, der am Ende jedes Auftrags angezeigt wird.
 - Voreingestellter Text: Der im System voreingestellte Text lautet „setup“.
 - Im vorliegenden Beispiel: Als individueller Text wird eingegeben: „**Please contact the operator to release your order**“ (Bitte wenden Sie sich zur Freigabe Ihres Auftrags an den Betreiber); tippen Sie anschließend auf „Ok“.

Custom text for confirmation view

If you define a customized text here, it is displayed to the user instead of the standard text in the order confirmation view. You can put more information about the confirmation process or some help to the users.

Please contact the operator to release your order

Freigabe eines Auftrags über die Option „Release by operator / manually“ (Freigabe durch Betreiber/manuell)

1. Nehmen wir einmal an, ein Auftrag mit „Druck“-Produkten wird gerade verarbeitet, und als Name hierfür wurde „Test“ vergeben.
2. Nach Abschluss einer erfolgreichen Auftragserteilung gibt das System die folgende Meldung aus: „Please contact the operator to release your order“ (Bitte wenden Sie sich zur Freigabe Ihres Auftrags an den Betreiber).
 - a. Ist die Ausgabe eines Belegs eingestellt, druckt das System einen solchen aus.
 - b. Wie Sie diese Option aktivieren können, finden Sie im Anwenderhandbuch v1.8 beschrieben.
3. Nach ein paar Sekunden erscheint der im System eingestellte Bildschirmschoner.
4. Der Betreiber muss den Bildschirm zunächst **oben links dann oben rechts** antippen.
5. Der Betreiber muss das eingestellte Kennwort **„4004“** eingeben und dann auf „Ok“ tippen.
 - o Nach einer fehlerhaften Kennworteingabe kehrt das System zum Ausgangsbildschirm zurück.
 - o In einem solchen Falle ist das Verfahren ab Schritt 4 zu wiederholen.
6. Der Betreiber muss den Auftrag aus der Auftragsliste auswählen und auf „Process“ (Verarbeiten) tippen.
 - a. Die Aufträge können nur nacheinander freigegeben werden.
7. Zur Bestätigung des Auftragsfreigabeprozesses muss der Betreiber auf „Ok“ tippen.
8. Im Bildschirm erscheint daraufhin die Meldung „Please wait“ (Bitte warten).
9. Anschließend wird ein Bildschirm zum Fortschritt des Druckvorgangs geöffnet.
 - a. Ein einmal gestarteter Druckvorgang kann innerhalb des Systems nur durch Antippen von „Cancel“ (Abbrechen) beendet werden.
 - b. Irrtümlich freigegebene Aufträge lassen sich auf diese Weise abbrechen.

**ACHTUNG:**

Sind die Daten bereits an den Drucker gesendet worden, kann dieser Vorgang nicht mehr abgebrochen werden, die übrigen demselben Auftrag zugehörigen Druckvorgänge hingegen werden nicht mehr ausgeführt.


Screenshots:

Please wait...


Please contact the operator to release your order




Links oben und
rechts oben antippen.



Kennwort eingeben:
4004.




Die Software gibt die Auftragsliste aus.




Den Auftrag „Test“ auswählen.


Tippen Sie auf die Schaltfläche „Process“ (Verarbeiten).



Tippen Sie auf „Ok“,
um den Auftrag zu
bestätigen.




Bitte warten ...



Bildschirm zum
Fortschritt des
Druckvorgangs

Schaltfläche zum
Abbrechen des
Auftrags



Die Software gibt die Auftragsliste aus.




Bildschirmschoner nach erfolgreichem Ausdruck eines Auftrags

11. KONFIGURATION EXPORTIEREN/IMPORTIEREN

Die PES hält eine unkomplizierte Funktion zur Übertragung derselben Konfiguration auf mehrere Systeme bereit, d. h. sie ermöglicht es dem Betreiber, eine einmal vorgenommene Konfiguration auf mehreren DS-Tmini-Systemen zu nutzen.

Konfiguration exportieren:

- ✓ Wählen Sie **Admin Settings/General/System/Export or Import** (Admin-Einstellungen/Allgemeines/System/Export oder Import):
- ✓ Tippen Sie auf die Schaltfläche „Export“ (Exportieren).
 - Warten Sie den vom System unter „Save As“ (Speichern als) gegebenen Vorschlag zum Speicherort ab.
- ✓ Wählen Sie den gewünschten Speicherort.
- ✓ Warten Sie, bis das System den Vorgang abgeschlossen hat:
 - Bis dahin wird die Meldung „Please wait“ (Bitte warten) angezeigt.
- ✓ Im Anschluss kehrt das System zum Bildschirm Admin **Settings/General** (Admin-Einstellungen/Allgemeines) zurück.




- ✚ Dieser Vorgang gilt nur für das DS-Tmini-System.
- ✚ Hierbei wird die gesamte Software-Konfiguration des Systems abgespeichert.
- ✚ Der Exportvorgang kann ca. 5-10 Minuten dauern.
- ✚ Wurde in „Save As“ (Speichern unter) als Speicherort ein mobiler Datenträger wie beispielsweise ein USB-Stick oder eine SD-Karte gewählt, kann der Vorgang wegen der begrenzten Datenübertragungsrate länger dauern.
- ✚ Wurden zusätzliche Inhalte wie Zierrahmen/Vorlagen hinzugefügt, kann es länger dauern, bis das System den Vorgang abgeschlossen hat.

Hinweis:



Konfiguration importieren: Um die vorstehend vorgenommene Konfiguration auf ein anderes DS-Tmini-System zu übertragen, verfahren Sie wie folgt:

- ✓ Wählen Sie Admin **Settings/General/System/Export or Import** (Admin-Einstellungen/Allgemeines/System/Export oder Import):
- ✓ Tippen Sie auf die Schaltfläche „Import“ (Importieren).
 - Warten Sie, bis das Dialogfeld „Open“ (Öffnen) erscheint.
 - Suchen Sie die gespeicherte Datei, z. B. „Backup_2016_10_20.zip“
 - Die exportierte Konfiguration wurde im ZIP-Format als Backup mit Angabe des Datums gespeichert.
- ✓ Wählen Sie die Datei (.zip), die der zu importierenden Konfiguration entspricht.
- ✓ Warten Sie, bis das System den Vorgang abgeschlossen hat:
 - Bis dahin wird die Meldung „Please wait“ (Bitte warten) angezeigt.
- ✓ Im Anschluss kehrt das System zum Bildschirm Admin **Settings/General** (Admin-Einstellungen/Allgemeines) zurück.



Hinweis:

- ✚ Dieser Vorgang gilt nur für das DS-Tmini-System.
- ✚ Bei diesem Vorgang wird die in der Backup-ZIP-Datei gespeicherte Konfiguration 1 : 1 übernommen.
- ✚ Hat das System die Einstellungen aus der Backup-ZIP-Datei übernommen, lässt sich der Vorgang nicht mehr rückgängig machen.
- ✚ Der Importvorgang kann ca. 5-10 Minuten dauern.
- ✚ Wurde in „Open“ (Öffnen) als Speicherort ein mobiler Datenträger wie beispielsweise ein USB-Stick oder eine SD-Karte gewählt, kann der Vorgang wegen der begrenzten Datenübertragungsrate länger dauern

- ❖ Die Konfiguration lässt sich auf diese Weise auf eine beliebige Anzahl an DS-Tmini-Systemen übertragen.
- ❖ Diese Export-/Import-Möglichkeit erstreckt sich nicht auf die „Biometrie“-Lizenz, d. h. Biometrie-Funktionen lassen sich mit dieser Funktion nicht von einem System auf ein anderes übertragen.

12. SPRACHEN

In der neuen Version der Software stehen nunmehr auch die folgenden Sprachen zur Verfügung:

1. Englisch (USA)
2. Englisch (Kanada), Französisch (Kanada)
3. Spanisch (Argentinien)
4. Spanisch (Kolumbien)
5. Katalanisch (Spanien)


Innerhalb der SL+-Software stehen damit nunmehr **24 Sprachen und Sprachvarianten** zur Auswahl.

Zur Wahl stehende Sprachen und Sprachvarianten	
Deutsch	Norwegisch
Englisch (Kanada)	Polnisch
Englisch (UK)	Portugiesisch
Englisch (USA)	Rumänisch
Finnisch	Russisch
Französisch (Frankreich)	Schwedisch
Französisch (Kanada)	Spanisch (Argentinien)
Griechisch	Spanisch (Kolumbien)
Italienisch	Spanisch (Spanien)
Japanisch	Tschechisch
Katalanisch (Spanien)	Ukrainisch
Niederländisch (NL)	Ungarisch

13. VERBESSERUNGEN


Die SL+-Software enthält neben den genannten neuen Funktionen auch eine Vielzahl an Verbesserungen. Im Einzelnen:

1. Die Anzeige der Nutzungsbedingungen lässt sich wahlweise ein- oder ausschalten.
 - a. Admin: Settings/General/Initial Parameters/Display Terms & Agreements (Admin-Einstellungen/Allgemeines/Ausgangsparameter/Nutzungsbedingungen anzeigen): ON/OFF (EIN/AUS)
2. Datenquellen für Fotos: Bestimmte Datenquellen wie Memory Card, USB, iPhone/iPad, Android, Windows Phone, PhotoPrints; WLAN-Übertragung und Soziale Netzwerke lassen sich ein- und ausschalten.
 - a. Admin: Settings/General/Photo sources/.. (Admin-Einstellungen/Allgemeines/Fotoquellen/..)
3. Biometrisches Fotoprodukt (**Optionale Lizenz erforderlich**): Produktname und Datum werden auf das Endergebnis aufgedruckt.




4. Passbilderstellung in Zoll oder Zentimeter:

- a. Bei der neuen Passbilderstellung werden die Maße entsprechend der ursprünglichen Systemmetrik angezeigt, d. h. **Settings/Initial Parameters/System of Units/Centimeters or Inches** (Einstellungen/Ausgangsparameter/Einheitensystem/Zentimeter oder Zoll)




5. Firmware-Version der/des DNP-Drucker/s: **Settings/Diagnostics/Printer status** (Einstellungen/Diagnose/Druckerstatus)




6. DNP-Version von TeamViewer


- a. Erfordert das DS-Tmini-SL+-System eine Remote-Unterstützung, muss das System über einen Internetzugang verfügen und dem zuständigen Support die „TeamViewer ID“ mitteilen.
- b. Kennwort: **dnppiesupport** (in Kleinbuchstaben ohne Leertaste)
- c. Um auf „Team Viewer“ zuzugreifen: **Settings/Diagnostics/TeamViewer** (Einstellungen/Diagnose/TeamViewer)
- i. Tippen Sie den Menüpunkt einmal an und warten Sie, bis das System den TeamViewer-Bildschirm öffnet:



7. Neue Motive für Kalender-/Grußkarten-/Fotobuchprodukte



8. Neue Zierrahmen für quadratische Formate unter „Prints with Frames“ (Abzüge mit Zierrahmen) in den Formaten 10 x 10 (4" x 4"), 13 x 13 (5" x 5"), 15 x 15 (6" x 6") und 20 x 20 (8" x 8")



14. ZIERRAHMEN UND VORLAGEN

Die mitgelieferte Bildbearbeitungs-Software bietet standardmäßig eine große Auswahl an Zierrahmen und Vorlagen für unterschiedliche Druckformate. Die Software gestattet auch die Verwendung von in anderen Anwendungen erstellten Zierrahmen/Vorlagen, wobei diese allerdings die folgenden Anforderungen erfüllen müssen:


Anleitungen zur Gestaltung von Rändern und Zierrahmen:

- Festlegen des Rands: Bilddatei im Format .PNG
 - A) Festlegen der Gesamt-Rahmenbildgröße
 - `<width>###</width>` (Breite)
 - `<height>###</height>` (Höhe)
 - Beispiel für das Format 15 x 10 (6" x 4") bei 300 dpi:
 - `<width>1800</width><height>1200</height>`
 - B) Obere linke Ecke des Alpha-Kanals festlegen
 - `<alpha x="####" y="####" width="xxx" height="xxx" rotation="xx" />`
 - Sie bezeichnet den Ausgangspunkt des Bildes innerhalb des Rahmens, also dessen obere linke Pixelposition.
 - C) Festlegen von Breite und Höhe des Alpha-Kanals
 - `<alpha x="####" y="####" width="xxx" height="xxx" rotation="xx" />`
 - Hierdurch wird festgelegt, wie breit und hoch Ihr Bild innerhalb des Rahmens erscheinen soll.
 - D) Drehung des Alpha-Kanals festlegen
 - `<alpha x="####" y="####" width="xxx" height="xxx" rotation="xx" />`
 - Angabe der Drehung in Grad
 - Bei einem Wert von 15 wird das Bild innerhalb des Rahmens um 15° gedreht.
- Seitenverhältnis nach Druckformat:

ASPECT RATIO	1:1		6:5	5:4	7:5			4:3	3:2	2:1
Multiply Short Side by:	1	1.2	1.25	1.27	1.3	1.4	1.43	1.33	1.5	2
Image size in inches:	5x5 6x6 8x8		8x10			5x7	3.5x5	6x8	4x6 6x9 8x12	
Image size in centimeters	13x13 15x15 20x20		20x25			13x18	9x13	15x20	10x15 15x23 20x30	

ASPECT RATIO	SEITENVERHÄLTNIS
Multiply Short Side by:	Kurze Seite multiplizieren mit:
Image size in inches:	Bildgröße in Zoll:
Image size in centimeters:	Bildgröße in Zentimeter:

- Beispiel-Layoutgestaltung für das Format 10 x 15 (4" x 6"):




Anmerkungen:

1. Die Bildbearbeitungs-Software admin gestattet keine Bearbeitung der bereits vorhandenen Vorlagen.
2. Zierrahmen und Ränder sind mit Software von Drittherstellern wie zum Beispiel Adobe Photoshop zu erstellen.
3. Die Software gestattet den Import der gestalteten Ränder/Zierrahmen als einzelne Dateien oder aus einem Ordner heraus.

- ❖ Um die gestalteten/erstellten Ränder/Zierrahmen zu importieren, wählen Sie **Settings/General/Products/Frame** (Einstellung/Allgemeines/Produkte/Zierrahmen).
 - o Weitere Informationen hierzu enthält das bisherige *Anwenderhandbuch v1.8*.

Anleitungen zur Gestaltung von Vorlagen

- Festlegen der Vorlage: Bilddatei im Format .JPG
 - A) Festlegen der Gesamt-Vorlagenbildgröße mit dem gewünschten Design
 - `<width>###</width>` (Breite)
 - `<height>###</height>` (Höhe)
 - Beispiel für das Format 20 x 30 (8" x 12") bei 300 dpi:
 - `<width>2400</width><height>3600</height>`
 - B) Speichern Sie die Vorlage im .jpg-Format.
- Anwenden der Vorlage in der Bildbearbeitungs-Software:
 - A) Um die gestalteten/erstellten Zierrahmen/Ränder zu importieren, wählen Sie:
 - [*Settings/General/Products/Template*](#)
(Einstellungen/Allgemeines/Produkte/Vorlage)
 - Weitere Informationen hierzu enthält das bisherige *Anwenderhandbuch v1.8*.
- Beispiel für eine Vorlagen-Layoutgestaltung für das Format 20 x 30 (8" x 12"):



15. VON DEN DRUCKERN UNTERSTÜTZTE KONFIGURATIONEN

Für eine bessere Nutzung und Leistung des Systems empfehlen wir die Verwendung einer beliebigen der folgenden Konfigurationen:

Konfiguration Typ 1	Konfiguration Typ 3	Konfiguration Typ 5
DS620	DS620 mit DS820	
Konfiguration Typ 2	Konfiguration Typ 4	
DS620 mit DS80DX	DS620 mit DS80	2 DS620, 1 DS820 oder DS80
Konfiguration Typ 6	Konfiguration Typ 7	
DS620 mit RX1 oder RX1HS	DS620 mit DS40	

Achtung: Konfigurationen, die von den vorstehend genannten abweichen, werden von DNP nicht unterstützt

1. Vermeiden Sie es, denselben Medientyp zu verwenden, beispielsweise: 15-x-20-(6"-x-8"-)Medien auf sowohl DS620 als auch DS40.
2. Vermeiden Sie es, zwei unterschiedliche Drucker desselben Medientyps DS820 und DS80 anzuschließen.
3. DS80DX nicht zusammen mit DS80 anschließen, anstelle des DS80 für bessere Leistung und größere Formatauswahl DS820 verwenden.
4. Keinen Drucker DS620 mit 15-x-20-(6" x 8"-)Medien oder einen Drucker RX1/RX1 HS mit 15-x-20-(6" x 8"-)Medien anschließen.



Hinweis:

Angaben zur Produktmatrix und zum vom jeweiligen Drucker unterstützten Medientyp finden Sie in den nachfolgenden Tabellen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an unser Support-Team unter der Adresse: support@dnpphoto.eu

SL+-Produktmatrix in Zentimeter:

Produkt	Format	Drucker mit Medien	Produkt	Format	Drucker mit Medien
Druckprodukte: Einseitig (Simplex)			Druckprodukte: Kalender		
Einfache Drucke	9 x 13	DS620 / RX1	Kalender 1 Seite Simplex	20 x 25	DS80DX / DS80 / DS820
Einfache Drucke	10 x 10 (mit Rand)	DS620 / RX1	Kalender 2 Seiten Duplex	20 x 25	DS80DX
Einfache Drucke	10 x 15	DS620 / RX1	Kalender 13 Seiten Duplex	20 x 25	DS80DX
Einfache Drucke	(10 x 15)2	DS620 / RX1 mit 15-x-20-Medien	Kalender 13 Seiten Simplex	20 x 25	DS80DX / DS80 / DS820
Einfache Drucke	(11 x 15)2	DS620 mit 15-x-23-Medien	Kalender 1 Seite Simplex	20 x 30	DS80DX / DS80 / DS820
Einfache Drucke	13 x 13	DS620 / RX1	Kalender 2 Seiten Duplex	20 x 30	DS80DX
Einfache Drucke	13 x 18	DS620 / RX1/DS820*	Kalender 13 Seiten Duplex	20 x 30	DS80DX
Einfache Drucke	15 x 15	DS620 / RX1	Kalender 13 Seiten Simplex	20 x 30	DS80DX / DS80 / DS820
Einfache Drucke	15 x 20	DS620 / RX1/ DS820	Kalender 1 Seite	15 x 20	DS620 / RX1 / DS820
Einfache Drucke	15 x 23	DS620 / DS820*	Kalender 13 Seiten Simplex	15 x 20	DS820 / DS620
Einfache Drucke	20 x 20	DS80 / DS80DX / DS820	Kalender 13 Seiten Simplex	10 x 20	DS80 / DS820
Einfache Drucke	20 x 25	DS80 / DS80DX / DS820	Kalender 1 Seite	13 x 18	DS620 / RX1 / DS820*
Einfache Drucke	20 x 30	DS80 / DS80DX / DS820	Kalender 1 Seite	15 x 20	DS620 / RX1 / DS820
Druckprodukte: Panorama-Bildformate			Druckprodukte: Doppelseitig		
Panorama-Bildformate	15 x 35	DS620 mit 15-x-20-Medien	Doppelseitige Drucke	10 x 20	DS80DX
Panorama-Bildformate	15 x 50	DS620 mit 15-x-20-Medien	Doppelseitige Drucke	15 x 20	DS80DX
Panorama-Bildformate	20 x 45	DS820 mit 20-x-25-Medien	Doppelseitige Drucke	20 x 20	DS80DX
Panorama-Bildformate	20 x 65	DS820 mit 20-x-25-Medien	Doppelseitige Drucke	20 x 25	DS80DX
Panorama-Bildformate	20 x 55	DS820 mit 20-x-30-Medien	Doppelseitige Drucke	20 x 30	DS80DX
Panorama-Bildformate	20 x 80	DS820 mit 20-x-30-Medien			
Druckprodukte: Zierrahmen/Ränder			Druckprodukte: Fotobücher		
Einfache Drucke mit Zierrahmen	9 x 13	DS620 / RX1	Fotobuch	10 x 10	DS80DX (mit weißem Rand)
Einfache Drucke mit Zierrahmen	10 x 10 (mit Rand)	DS620 / RX1	Fotobuch H/V	10 x 15	DS80DX (mit weißem Rand)
Einfache Drucke mit Zierrahmen	10 x 15	DS620 / RX1	Fotobuch H/V	10 x 20	DS80DX (mit weißem Rand)
Einfache Drucke mit Zierrahmen	13 x 13	DS620	Fotobuch H/V	15 x 20	DS80DX
Einfache Drucke mit Zierrahmen	13 x 18	DS620 / RX1	Fotobuch	20 x 20	DS80DX
Einfache Drucke mit Zierrahmen	15 x 15	DS620 / RX1/ DS820	Fotobuch H/V	20 x 25	DS80DX
Einfache Drucke mit Zierrahmen	15 x 20	DS620 /RX1/ DS820	Fotobuch H/V	20 x 30	DS80DX
Einfache Drucke mit Zierrahmen	15 x 23	DS620 mit 15-x-23-Medien			
Einfache Drucke mit Zierrahmen	20 x 20	DS80 / DS80DX / DS820			
Einfache Drucke mit Zierrahmen	20 x 25	DS80 / DS80DX / DS820			
Einfache Drucke mit Zierrahmen	20 x 30	DS80 / DS80DX / DS820			
Druckprodukte: Grußkarten			Druckprodukte: Passbilder		
Grußkarten Simplex	10 x 20	DS80 / DS80DX / DS820	Passbild	10 x 15	DS620 / RX1
Grußkarten Simplex	15 x 20	DS80 / DS80DX / DS820			
Grußkarten Duplex	10 x 20	DS80DX			
Grußkarten Duplex	15 x 20	DS80DX	*: Weißer Rand an der rechten Seite des Drucks		
Drucker mit unterstützten Medien			Drucker mit unterstützten Medien		
DS620		10 x 15, 13 x 18	RX1		9 x 13
DS820		15 x 20			10 x 15
		15 x 23			13 x 18
	20 x 25 (Standard, Premium)	15 x 20			
RX1 HS		20 x 30 (Standard, Premium)	DS80		20 x 25
		9 x 13			20 x 30
		10 x 15			20 x 25 Duplex-Medien
		13 x 18			20 x 30 Duplex-Medien
15 x 20					
Hinweis: 15-x-23-Simplex-Kalender nur mit 15-x-23-Medien					
Achtung: Medien für den DS820 nicht mit solchen für den DS80 vermischen und umgekehrt; der Drucker RX1 HS vermag nur HS-Medien zu erkennen, wohingegen der RX1 sowohl HS- als auch Standardmedien erkennt.					

SL+-Produktmatrix in Zoll:

Produkt	Format	Drucker mit Medien
Druckprodukte: Einseitig (Simplex)		
Einfache Drucke	3,5" x 5"	DS620 / RX1
Einfache Drucke	4" x 4" (mit Rand)	DS620 / RX1
Einfache Drucke	4" x 6"	DS620 / RX1
Einfache Drucke	(4" x 6") 2	DS620 / RX1 mit 6"-x-8"-Medien
Einfache Drucke	(4,5" x 6") 2	DS620 mit 6"-x-9"-Medien
Einfache Drucke	5" x 5"	DS620 / RX1
Einfache Drucke	5" x 7"	DS620 / RX1
Einfache Drucke	6" x 6"	DS620 / RX1
Einfache Drucke	6" x 8"	DS620 / DS820*
Einfache Drucke	6" x 9"	DS620 / DS820*
Einfache Drucke	8" x 8"	DS80 / DS80DX / DS820
Einfache Drucke	8" x 10"	DS80 / DS80DX / DS820
Einfache Drucke	8" x 12"	DS80 / DS80DX / DS820

Produkt	Format	Drucker mit Medien
Druckprodukte: Kalender		
Kalender 1 Seite Simplex	8" x 10"	DS80DX / DS80 / DS820
Kalender 2 Seiten Duplex	8" x 10"	DS80DX
Kalender 13 Seiten Duplex	8" x 10"	DS80DX
Kalender 13 Seiten Simplex	8" x 10"	DS80DX / DS80 / DS820
Kalender 1 Seite Simplex	8" x 12"	DS80DX / DS80 / DS820
Kalender 2 Seiten Duplex	8" x 12"	DS80DX
Kalender 13 Seiten Duplex	8" x 12"	DS80DX
Kalender 13 Seiten Simplex	8" x 12"	DS80DX / DS80 / DS820
Kalender 1 Seite	6" x 8"	DS620 / RX1 / DS820
Kalender 13 Seiten Simplex	6" x 8"	DS820 / DS620
Kalender 13 Seiten Simplex	4" x 8"	DS80 / DS820
Kalender 1 Seite	5" x 7"	DS620 / RX1 / DS820*
Kalender 1 Seite	4" x 6"	DS620 / RX1 / DS820

Druckprodukte: Panorama-Bildformate		
Panorama-Bildformate	6" x 14"	DS620 mit 6"-x-8"-Medien
Panorama-Bildformate	6" x 20"	DS620 mit 6"-x-8"-Medien
Panorama-Bildformate	8" x 18"	DS820 mit 8"-x-10"-Medien
Panorama-Bildformate	8" x 26"	DS820 mit 8"-x-10"-Medien
Panorama-Bildformate	8" x 22"	DS820 mit 8"-x-12"-Medien
Panorama-Bildformate	8" x 32"	DS820 mit 8"-x-12"-Medien
Druckprodukte: Zierrahmen/Ränder		
Einfache Drucke mit Zierrahmen	3,5" x 5"	DS620 / RX1
Einfache Drucke mit Zierrahmen	4" x 4" (mit Rand)	DS620
Einfache Drucke mit Zierrahmen	4" x 6"	DS620 / RX1
Einfache Drucke mit Zierrahmen	5" x 5"	DS620
Einfache Drucke mit Zierrahmen	5" x 7"	DS620 / RX1
Einfache Drucke mit Zierrahmen	6" x 6"	DS620 / RX1
Einfache Drucke mit Zierrahmen	6" x 8"	DS620 / RX1
Einfache Drucke mit Zierrahmen	6" x 9"	DS620
Einfache Drucke mit Zierrahmen	8" x 8"	DS80 / DS80DX
Einfache Drucke mit Zierrahmen	8" x 10"	DS80 / DS80DX
Einfache Drucke mit Zierrahmen	8" x 12"	DS80 / DS80DX
Druckprodukte: Grußkarten		
Grußkarten Simplex	4" x 8"	DS80 / DS80DX / DS820
Grußkarten Simplex	4" x 8"	DS80 / DS80DX / DS820
Grußkarten Duplex	6" x 8"	DS80DX
Grußkarten Duplex	6" x 8"	DS80DX
Druckprodukte: Fotobücher		
Fotobuch	4" x 4"	DS80DX (mit weißem Rand)
Fotobuch H/V	4" x 6"	DS80DX (mit weißem Rand)
Fotobuch H/V	4" x 8"	DS80DX (mit weißem Rand)
Fotobuch H/V	8" x 6"	DS80DX
Fotobuch	8" x 8"	DS80DX
Fotobuch H/V	8" x 10"	DS80DX
Fotobuch	8" x 12"	DS80DX
Druckprodukte: Passbilder		
Passbild	4" x 6"	DS620 / RX1

* : Weißer Rand an der rechten Seite des Drucks

Drucker mit unterstützten Medien			
DS620		4" x 6", 5" x 7"	
		6" x 8"	
		6" x 9"	
DS820		8" x 10" (Standard, Premium)	
		8" x 12" (Standard, Premium)	
RX1 HS		3,5" x 5"	
		4" x 6"	
		5" x 7"	
		6" x 8"	
		6" x 9"	
Drucker mit unterstützten Medien			
RX1		3,5" x 5"	
		4" x 6"	
		5" x 7"	
DS80		6" x 8"	
		8" x 10"	
DS80DX		8" x 12"	
		8" x 10" Duplex-Medien	
		8" x 12" Duplex-Medien	
Hinweis: 6" x 9" Simplex-Kalender nur mit 6"-x-9"-Medien			
Achtung: Medien für den DS820 nicht mit solchen für den DS80 vermischen und umgekehrt; der Drucker RX1 HS vermag nur HS-Medien zu erkennen, wohingegen der RX1 sowohl HS- als auch Standardmedien erkennt.			