



SL620/DS-Tmini

Snaplab+ İnternet Yapılandırma

Ayar prosedürü

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	3
SL-620 İNTERNET ERİŞİM İÇİN ROUTER GÜNCELLEME	3
YENİ OLAN NEDİR?	3
1. <i>Mevcut NetGear N150 V4 yönlendirici güncelleniyor:</i>	4
2. <i>İnternet bağlantısı yapılandırmak için</i>	8

GİRİŞ

Harici bir ADSL (internet) hattınız varsa, bu internet bağlantısı için DS-Tmini kurmak mümkündür. Bu olasılık sayesinde, online güncelleme ve sosyal ağ görüntüleri erişimini fayda sağlayacaktır. Varsayılan olarak, SL620 internet erişimi için yapılandırılmamış. Bu işlevselliği sağlamak için, (DS-Tmini sistemi ile sağlanır) yönlendirici yapılandırmak zorunda ve ağ ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Adım bu prosedürün adım takip ediniz.

SL-620 İNTERNET ERİŞİM İÇİN ROUTER GÜNCELLEME

Güncelleştirmek Amaç **Netgear N150 v4** yapılandırma dosyası.

YENİ OLAN NEDİR?

Bu güncellemeden sonra, DS-Tmini çevrimiçi yazılım güncellemesi ve Instagram / Facebook görüntüler erişim için internet bağlantısı olabilir.


1. MEVCUT NETGEAR N150 V4 YÖNLENDİRİCİ GÜNCELLENİYOR:




Bilgi: Bu güncelleştirme için DHCP modunda sistem IP adresini kullanın

WINDOWS KURMAK


- 1) çıkın 'Photo Editing Software' (Kullanıcı kılavuzu bakın).
- 2) çıkın Launchpad software.
- 3) Masaüstüne gidin ve çift tıklayın 'Control Panel' ikon.
- 4) İçinde control panel ana ekran, gitmek Network and internet ve üzerine tıklayın 'View network status and tasks'.



- 5) Tıkla 'Change adapter settings' Pencerenin sol tarafında.




- 6) Çift tıklayın 'Ethernet'.




- 7) Çift tıklayın 'Properties' itibaren Ethernet status pencere.



- 8) seçin 'Internet Protocol Version 4' ve tıklayın Properties.



9) seçin **'Obtain an IP address automatically'** ve **'Obtain a DNS server addresses automatically'**.



10) Tıkla "Ok".

11) Tüm pencereleri kapatın.

ROUTER KURMAK

- 1) Kopyalamak Lütfen DS-Tmini masaüstü, Bu prosedür ile sağlanan yedek yönlendirici Firmware.
- 2) USB portuna bir klavye bağlayın Lütfen DS-Tmini.
- 3) Gönderen Windows masaüstü, Bir Explorer, Windows açmak (ex: My computer) ve tip <http://192.168.192.90> veya <http://www.routerlogin.net/> Adres çubuğuna.
- 4) Bir pencere görünür, yazınız olacak Login ve Password:
 - o Username/User-Id: **admin**
 - o Password: **dnppie1600**
- 5) Sen yönlendirici yapılandırma sayfasında artık.
- 6) Sekmesini seçiniz Advanced.



Menüde altında **Administration**, tık **Backup settings**.


SL-620: Snaplab+_internet_Configuration V1.1

7) tıklayın **Browse** ve bilgisayarınızda önceden kaydedilmiş yapılandırma dosyasını seçin.



8) Ardından **Restore** yönlendirici ayarlarını güncellemek için.

9) Güncelleştirme yönlendirici bitmiş olacak zaman bir web sayfasının hata görüntülenir olacak



10) Güncellemeden sonra tarayıcıyı kapatın.


11) Bir sonraki bölümde belirtilen adımları izleyin.

2. INTERNET BAĞLANTISI YAPILANDIRMAK İÇİN


DS-Tmini sistemi için özel bir IP adresi gerektirir 'Photo Prints' Netgear yönlendirici ile birlikte mobil uygulama kullanımı. Varsayılan DS-Tmini sistemleri tarafından Ip adresi: **192.168.192.99**

DS-Tmini sistemi ve internet bağlantısı ile Netgear yönlendirici yapılandırmak için gereken adımları


- 1) Masaüstüne gidin ve çift tıklayın 'Control Panel' ikon.
- 2) İçinde control panel ana ekran, gitmek Network and internet ve üzerine tıklayın 'View network status and tasks'.



- 3) Tıkla 'Change adapter settings' Pencerenin sol tarafında.




- 4) Çift tıklayın 'Ethernet'.




- 5) Çift tıklayın 'Properties' itibaren Ethernet status pencere.



- 6) seçin 'Internet Protocol Version 4' ve tıklayın Properties.



- 7) Lütfen seç **Use the following IP address** ve **Use the following DNS server addresses**
Ve şu girin: IP address, Subnet mask, Default gateway & Preferred DNS server




- 8) Tıkla "Ok".
9) Tüm pencereleri kapatın.



Uyarı : Ayrı yukarıda gösterildiği ne IP adresi ayarlarını deęiřtirmek etmeyin.

10) Mavi renk limanda internet baęlantısı kablosunu baęlayın Lütfen.

→ Yönlendirici ve sistem arasındaki mavi aę kablosunu çıkarmayın.



11) DS-Tmini sistemi yeniden bařlatın Lütfen