



COMMENT RÉGLER LES MARGES VIA EVENT MANAGER ?

Pour régler les marges, cliquez sur Paramètres dans le menu du haut puis sur Services.



Puis allez sur Impression, puis vous pouvez définir les marges dans « Paramètres d'impression ».



eventManager

ACCUEIL PARAMÈTRES NOUVEAU MISES À JOUR SUPPRESSION CRÉDITS CAPTURES LECTURE AUTO

Meryem 4971

Flux média Enregistreurs vidéo Impression Galerie Wifi Sans contact Paiement Serveurs Production déportée Sécurité Contrôle SLIX 1.2.11 - EM 3.11.43

FOURNISSEUR D'IMPRESSION

QUI ASSURE L'IMPRESSION ?

C'est moi

MÉTHODE D'IMPRESSION

Impression Windows depuis le menu contextuel

SÉLECTIONNEZ UN FORMAT PAPIER

DS620-6x8

PARAMÈTRES D'IMPRESSION

DÉFINIR LES MARGES

MARGE ROUGE

0

MARGE VERTE

0

MARGE BLEUE

0

MARGE JAUNE

0

Imprimer la page de test

Retour Enregistrer

Le haut de chaque flèche doit être le plus proche possible du bord du papier. Vous pouvez modifier les valeurs et réimprimer un test pour voir vos modifications.